SONY

デジタル ビデオカメラ

こんなことが できます

にかく 撮って見る 6-22-

準備

8~-5~

撮る 18ページ~

見る

28ページ~

使いこなす - 撮影 33x-5-

使いこなす - 再生

55ページ~ 編集する

66~-5~

お買い上げ時の 設定を変える 98ページ~

" メモリース ティック を使う 106~-v~

故障かな? と思ったら 151ページ~

その他 162ページ~

検索する 173~-ジ~

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告
 電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Handycam









DCR-PC9

必ずお読みください

お使いになる前に

別売りのアクセサリーキットについて 本機をお使いになるには、別売りのアクセサ リーキットが必要です。

お持ちでない場合は、お買い求めください。 詳しい内容については、アクセサリーキット の取扱説明書をご覧ください。

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットをおすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違 う機能

エンドサーチ(26ページ) 日付サーチ(61ページ)

フォトサーチ(63ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる 機能

「タイトル場面を頭出しする - タイトル サーチ」(59ページ)

「タイトルを入れる」(89ページ) 「カセットに名前を付ける - カセットラベ

ル」(95ページ) 詳しくは162ページをご覧ください。



カセットメモリー付きカセットでの みできる機能には、説明の前に左の マークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには C川マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録 音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がなされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく ださい。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ)およ びレンズについて

- ・液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- ・液晶画面やファインダー、レンズを太陽に 向けたままにすると故障の原因になりま す。窓際や屋外に置くときはご注意くださ い。
- ・直接太陽を撮影しないでください。故障の 原因になります。夕暮れ時の太陽など光量 の少ない場合は撮影できます。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するの に、スチルカメラによる写真を使っていま す。実際に見えるものとは異なります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カールツァイスとソニーで共同開発した、MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

モジュレーション トランスファー ファンクション

*Modulation Transfer Functionの略。 被写体のある部分の光を、画像の対応す る位置にどれだけ集められるかを表す数 値。

こんなことができます

動画や静止画を撮影して、再生できます。



テープに動画を撮影する 18ページ テープに静止画を撮影する 33ページ 再生する 28ページ " メモリースティック " に静止画を記録する 115ページ " メモリースティック " に動画を記録する 120ページ " メモリースティック " に記録した静止画を見る 130ページ " メモリースティック " に記録した動画を見る 133ページ

画像をパソコンに取り込めます。



アナログ機器とパソコンをつなげて使う

70ページ

"メモリースティック"の画像をUSBケーブルを使ってパソコンで見る 135ページ

さらにこんなことができます

明るさが気になるときの撮影

- •逆光補正(23ページ)
- •NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT (24ページ)
- •プログラム AE(42ページ)
- ホワイトバランス(44ページ)
- •明るさ調節(45ページ)
- •フレキシブルスポット測光(47ページ)

インパクトのある画像を作るための機能

- •デジタルズーム[メニュー](98ページ) お買い上げ時の設定は「切」になっています。(10倍を超えるズームを使うにはメニューで「デジタルズーム」の倍率を選択してください。)
- •フェーダ (37ページ)
- •ピクチャーエフェクト(39ページ)
- デジタルエフェクト(40ページ)
- •デジタルプログラムエディット(68ページ)
- タイトル(89ページ)
- メモリーミックス(123ページ)

さりげなく自然な画像にするための機能

- •手動ピント合わせ(48ページ)
- •スポーツレッスン(42ページ)
- •風景(42ページ)

撮影し終わったテープで行う機能

- エンドサーチ(26ページ)
- エディットサーチ(27ページ)
- レックレビュー(27ページ)
- データコード(30ページ)
- フォトサーチ(63ページ)
- フォトスキャン(65ページ)
- 再生ズーム(57ページ)
- ・ゼロセットメモリー(58ページ)
- タイトルサーチ(59ページ)

目次

こんなことができます3				
とにかく撮って見る		6		
準備	準備1 電源を準備する	8 11 12 13 15		
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット) セルフタイマー撮影 次の撮影開始点を探す - エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー	23 24 25		
見る	再生する テレビで見る			
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影 横長の画面にする - ワイドTVモード 効果的な場面転換をする - フェーダー 画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト 特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト 撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE 自然な色あいに調節する - ホワイトバランス 画像の明るさを調節する 撮りたいポイントの明るさを最適にする - フレキシブルスポット測光 手動でピントを合わせる 一定時間おきに撮る - インターバル録画 アニメーションのように撮る - コマ撮り ファインダーを見ながら操作する	36 37 39 40 42 44 45 47 48 49 52		
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る	56 57 58 59 61		

索引 177

見る

検索する

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。詳しくは()内のページをご覧ください。

図のようにホールドグリップを下げて、 グリップベルトに手を通してお持ちく ださい。

1


電源をつなぐ(12ページ)

屋外ではバッテリーを使います 11ページ



カセットを入れる(15ページ)

- ② カセットの背の中央部を押して、テープ窓を上にして入れる。
- テープ窓
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。



3

撮影する(18ページ)

- レンズキャップをはずす。
- ② OPENボタ ンを押しな がら液晶画 面を開ける。



ファインダー

液晶画面を閉じていると きは、ファインダーをの ばし、ここから画像を見 ます。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。撮影する前に日付・時刻を合わせてください。(13ページ)

③ 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。



4 スタート / ストップボタンを押す。

撮影が始まる。




もう1度押すと止まる。



液晶画面で見る(28ページ)





- ② タッチパネルの ^{44回} 巻戻しボ タンを押してテープを巻き戻す。■4●
- ③ ►Ⅲ 再生ボタンを押すとテー プが再生される。

► II

ご注意

タッチパネルを使うときは、液晶画面の裏側をささえながら親指で軽く押してください。ペンなどの先の尖ったもので押さないでください。

ご注意

ファインダーや液晶画面、 バッテリー、端子カバーを つかんで、本機を持ち上げ ないでください。










準備1 電源を準備する

バッテリーを充電する

ACアダプター / チャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。 バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、別売りの"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは164ページをご覧ください。



ご注意

充電する場合はACアダプター/ チャージャーのモード切換ス イッチを「充電」側にしてくだ さい。「ビデオ/カメラ」側にし ていると充電できません。

充電中の表示窓の表示 以下の場合、充電異常を表

以下の場合、允竜共吊を表示、または充電ランプが点滅することがあります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している。

ACアダプター/チャージャーは コンセントの近くでお使いく ださい。

本機をご使用中に不具合が生 じた時はすぐにコンセントか らプラグを抜き、電源を遮断 してください。

- **1** モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 電源コードをつなぐ。
- **3** コンセントにつなぐ。
- 4 バッテリーを押しながら矢印の方向にずらして取り付ける。

充電が始まると、充電ランプが点灯する。 充電が終わると、表示窓のバッテリーマークがすべて点 灯する「ஊ」(実用充電)。さらに充電ランプが消え、 バッテリーマーク「FULL」が表示されるまで充電を続け ると、若干長く使える(満充電)。

ご注意

- ACアダプター/チャージャーのDKプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。
- ACアダプター/チャージャーの表示切換ボタンを押すと使用可能時間と充電終了時間を切り換えることができます。

ACアダプター/チャージャーの使用可能時間表示はファインダーを使って撮影するときの使用可能時間です。本機の残量時間表示と多少異なる場合がありますが、故障ではありません。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは

満充電をすると正しく表示されます。

バッテリーは 室温10 ~30 で充電する ことをおすすめします。


InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持ったリチウムイオンバッ テリーです。本機は"イン フォリチウム "バッテリー (Mシリーズ)対応です。それ 以外のバッテリーはお使いに なれません。" インフォリチ ウム "バッテリーMシリーズ には (i) InfoLITHIUM M マークが ついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ

海外でも充電できます 詳しくは168ページをご覧く ださい。

ウム)はソニー株式会社の商

標です。

5 充電終了後、バッテリーをACアダプター/ チャージャーから取りはずす。



充雷時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)		
NP-FM50	105(45)		
NP-FM70	150(90)		
NP-FM90	195(135)		
NP-FM91	205(145)		
NP-QM70	115(55)		
NP-QM91	150(90)		

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約 分)。 NP-QM70/QM91はスーパークイック(SQ)チャージ対応バッテリーです。

スーパークイック(SO)チャージとは

5Q 及び **5Q** マークのある"インフォリチウム"バッテリーとその対応機器との組み合わせにより実現する、急速充電機能及び電源システムの総称です。従来の急速充電(または通常充電)と比べ、充電時間の大幅な短縮を実現します。

- 当社比 急速充電対応システム(AC-VQ850/VQ800,NP-FM91/ FM70)と比較した場合

実用充電*比:約40%短縮/満充電比約20%以上短縮

注*「実用充電」での撮影時間 / 再生時間は満充電時のおよそ 90%です。

準備1 電源を準備する(つづき)

撮影時間

バッテリー ―	ファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-FM50	185	100	140	75
NP-FM70/QM7	'0 385	210	295	160
NP-FM90	580	315	450	245
NP-FM91/QM9	91 670	365	520	285

満充電してからの時間(約分)。


- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間		
バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM50	150	200
NP-FM70/QM70	310	415
NP-FM90	475	630
NP-FM91/QM91	550	725

満充電してからの時間(約分)。

25 で連続再生したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。

バッテリーを取り付ける




本機を保管するときは バッテリー端子カバーを取り つけてください。これはバッ テリー端子を保護するためで す。

- BATT(バッテリー)取りはずしつまみをずらしながら、バッテリー端子カバーを取りはずす。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで矢印の方向へずらす。

本体から取りはずす

手順1のようにして取りはずす。




コンセントにつないで使う

ご注意

- コンセントにつないで使う場合は、ACアダプター/ チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」側にしてください。「充電」側にしていると電源は供給されません。
- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の電源では

ACアダプター/チャージャー AC-SQ950をお持ちの場合 は、別売りのカーバッテリー コードをお使いください。 詳しくは、ACアダプター/ チャージャーの取扱説明書を ご覧ください。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。




- **1** ACアダプター/チャージャーのモード切換ス イッチを「ビデオ/カメラ」にする。
- ② DKケーブルを本機のDC IN端子につなぐ。 端子カバーを開け、DKケーブルのプラグの▲マークを ホールドグリップ側にしてつなぐ。
- 3 DKケーブルをACアダプター/チャージャー につなぐ。
- 電源コードをACアダプター/チャージャーと コンセントにつなぐ。

準備2 日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れ、撮影状態にするたびお知らせメッセージが出ます。3ヶ月近く使わなかったときなどに内


蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(170ページ)

日時を設定しないと テープと"メモリースティック"のデータコードには 「----」と 「--:--:-」が記録されます。



年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (16ページ)
- ③ 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。
- 4 「 」/「 」を押して「 壹」を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して「日時あわせ」を選び、「決定」を押す。




準備2 日付・時刻を合わせる(つづき)

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

⑥ 「 」/「 」を押して「年」を合わせ、「決定」を押す。

年表示は次のように変わる。





ず
手順6と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。


「」/「」を押して「分」を合わせて時報と同時に「決定」を押す。時計が動き始める。



機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

準備3 カセットを入れる



ご注意

カセット入れを無理に押し込まないでください。故障の原因になります。「PUSH」マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために162 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



- バッテリーまたはACアダプター / チャージャーをつなぐ。(8~12ページ)
 ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチは「ビデオ / カメラ」側にする。
- ② 開く/▲カセット取出しつまみを矢印の方向へずらしてから、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- 3 カセットの背の中央部を押して、カセットを 入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。


- PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが自動的に引き込まれる。
- **5** カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

準備4 タッチパネルの使い方

本機では、操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指で直接押して操作します(タッチパネル操作)。ここでは、テープを使った撮影/再生時のタッチパネルの操作のしかたを説明します。




ご注意

- タッチパネルを使うときは、液晶画面の裏側をささえながら親指で押すか、人差し指で軽く押してください。ペンなどの先の尖ったもので押さないでください。
- 液晶画面を必要以上に強く 押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れないでください。
- 「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本体の画面表 示/タッチパネルボタンを 押して出したり消したりす ることができます。
- 押したボタンが動作しない ときは調節(キャリブレー ション)が必要です。 (171ページ)
- 液晶画面が汚れたときは付属のクリーニングクロスを お使いください。

各々の項目が設定されている ときは 緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

選択できないボタンは グレー表示になります。

- バッテリーまたはACアダプター / チャージャーをつなぐ。(8~12ページ)ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチは「ビデオ / カメラ」側にする。
- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 3 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」(撮影時)または「ビデオ」(再生時)にする。
- 4 「機能」を押す。 操作に必要なボタンが出る。(ページ1画面)



電源スイッチが 「カメラ」のとき タッチパネルは ファインダーを見ながら操作 することもできます。 (53ページ)

(55.1-2)

「機能」を押すと

液晶画面に操作画面が現れます。

[カメラ]ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- •「スポット測光」
- 「フェーダー」
- •「デジタルエフェクト」
- 「エンドサーチ」
- •「カメラ明るさ」

[カメラ]ページ2画面のとき

- •「タイトル」
- •「パネル明るさ」
- •「音量」
- •「メモリーミックス」

[カメラ]ページ3画面のとき

•「セルフタイマー」

[ビデオ]ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- •「パネル明るさ」
- •「音量」
- •「エンドサーチ」

[ビデオ]ページ2画面のとき


- 「タイトル」
- •「デジタルエフェクト」
- 「再生ズーム」

[ビデオ]ページ3画面のとき

- 「データコード」
- •「変速再生」
- 「アフレコそうさ」
- •「録画そうさ」


電源スイッチを「メモリー」 にしたときは108ページをご 覧ください。 5 「ページ2」を押す。

操作に必要なボタンが出る。(ページ2画面)



6 「ページ3」を押す。

操作に必要なボタンが出る。(ページ3画面)



7 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。


設定を決定する

「→決定」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

設定を解除する

「 → 切」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

撮影する



ご注意


- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(98ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。

- バッテリーの交換は電源ス イッチを「切(充電)」にし てから行う。
- カセットメモリー付きのカセットでは、カセットを取り出した後でもエンドサーチ(26ページ)を使うと、きれいにつながります。


レンズキャップの両側をつまんで取りはずす。



② バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1~3」(8~15ページ)をご覧ください。

3 ホールドグリップを下げる。 グリップベルトに手を通して本機を握る。



撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるには電源スイッチを1度「切(充電)」にしてから、「カメラ」に戻します。ただし、カセットが入っていなければ、撮影スタンパイが5分以上続いても電源は切れません。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 に「データコード」を押せば 見ることができます。リモコ ンも使えます。(30ページ)

液晶画面を使って撮影すると きのバッテリーの使用時間は ファインダーを使っての撮影 時間より若干短くなります。

- 4 OPENボタンを押しながら液晶画面を開ける。
- **5** 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

撮影スタンバイになる。





ロックつまみについて

ロックつまみを左側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。(お買い上げ時は右側(解除)になっています。)

6 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、「● 録画」の表示が出る。録画ランプが点 灯する。もう一度押すと止まる。







撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じて、ホールドグリップを元の位置に戻す。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 バッテリーを取りはずす。

撮影する(つづき)

ご注意

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでの撮影をおすすめ します。

角度を調節する場合は必ず 90°まで 開いた状態で行って ください。


対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

- リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。
- ファインダー内の「機能」 は反転して見えます。

液晶画面を調整する




液晶画面は 90° まで開きます。また、レンズの方向に 180° まで、ファインダーの方向に 90° まで回転し、角度を調節できます。

液晶画面を閉じるときは、液晶画面を垂直にしてから本体に向かって閉じます。

対面撮影する

ファインダーと液晶画面で画像が確認できます。

被写体が画像を自分で確認したいときなどに使用してください。



[撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

ファインダーをのばして、液晶画面を180°回転させる。

ファインダーと液晶画面に⑤が出ます。

電源スイッチを「カメラ」にしたとき、撮影スタンバイ中には ■I●、撮影中には●が表示されます。


その他の表示では左右が反転するものもあります。また、表示が 出ないものもあります。 液晶パックライトの明るさは パッテリーを取り付けている 場合、メニューの「パネル パックライト」で変えること ができます(101ページ)。

パネル明るさ / パネルバック ライトは 調節してもテープ上に記録さ れる画像に変化はありませ ん。

液晶画面の明るさを調節する

- [撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2画面を出す。
 [再生中]・[再生一時停止中]のとき「機能」を押し、ページ1画面を出す。
 (16ページ)
- ② 「パネル明るさ」を押す。 パネル明るさ画面が出る。
- 3 「-」/「+」を押して明るさを調節する。

:暗くするとき+:明るくするとき



4 「 → 決定」を押す。
ページ1/ページ2画面に戻る。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

撮影する(つづき)

ファインダーのバックライト の明るさは


バッテリーを取り付けている 場合、メニューの「VFバック ライト」で明るさを変えるこ とができます。(101ページ)

VFバックライトは 調節してもテープ上に記録され る画像に変化はありません。

ファインダーの視度を調節する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダー内の文字がはっきり見えるように、調節します。

ファインダーをのばして、視度調節つまみを動かす。



[撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき液晶画面を外側に向けて閉じると、ファインダーを見ながら液晶画面を押して画面上のボタンを操作することができます。(53ページ)

近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。


デジタルズームを使うと

- ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。

電源スイッチを「メモリー」 にすると デジタルズームは使えませ ん。

ズームする

ズームレバーを動かす。



10倍を超えるズームはデジタルズームになります。 デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。(98ページ)

このラインよりT側がデジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」の倍率を選ぶと 表示されます。



バッテリー残量表示について 連続撮影時間の目安を表示し ます。使用状況や環境によっ ては、正しく表示されない場 合があります。液晶画面を開 閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分 かかります。


タイムコードについて テープ走行時間が「0:00:00」 (時:分:秒)と出ます。再生中 のときには「0:00:00:00」 (時:分:秒:フレーム)と出ま す。あとからこのタイムコー ドだけを書き直すことはでき ません。

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。

撮影日時/カメラデータは
画面には出ません。自動で
テーブ上に記録され、再生時
に「データコード」を押せば
見ることができます。リモコ
ンも使えます。(30ページ)

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。



逆光補正をする

逆光補正中に


「カメラ明るさ」の「マニュアル」または「スポット測光」を押すと(45、47ページ)逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[撮影中]·[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示図が出ます。逆光補正ボタンをもう一度押すと解 除されます



暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくい時 は、マニュアルフォーカス をご使用ください。
- NIGHTSHOTで撮影中は、指などで赤外線発光部をかくさないでください。

NIGHTSHOT中は以下の操作ができません

- カメラ明るさ
- フレキシブルスポット測光
- プログラムAE
- ホワイトバランス

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の機能が働きません

- ・フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- ホワイトバランス
- カメラ明るさ
- フレキシブルスポット測光


電源スイッチを「メモリー」 にすると SUPER NIGHTSHOTは働 きません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。 夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影できます。

[撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

NIGHTSHOT表示回と"NIGHTSHOT"が点滅します。 NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。



SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大 16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

【撮影中]・[撮影スタンバイ中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。②表示と"NIGHTSHOT"が点滅します。

② SUPER NIGHTSHOTボタンを押す。

S回表示と"SUPER NIGHTSHOT"表示が点滅します。 SUPER NIGHTSHOTボタンをもう一度押すと解除されます。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(98ページ)

セルフタイマー撮影

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

電源スイッチを「メモリー」 にしたときでも セルフタイマー撮影ができま す。(117ページ) セルフタイマーを使用すると、10秒後に自動的に撮影が始まります。リモコンも使えます。



- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。(16ページ)
- でセルフタイマー」を押す。セルフタイマー表示のが出る。
- 3 スタート/ストップボタンを押す。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音 が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押して から10秒後に、自動的に撮影が始まる。

秒読みを停止するとき

スタート / ストップボタンを押す。再開するにはもう一度押す。

セルフタイマーで静止画を撮るとき 手順3でフォトボタンを押す。(33ページ)


セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押して、セルフタイマー表示心を消す。

次の撮影開始点を探す

- エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に使います。



エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットでは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出してもエンドサーチは働きます。

テープの途中に無記録部分が あると

エンドサーチが正しく働かない場合があります。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

- 【撮影スタンバイ中】に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (16ページ)
- **2** 「エンドサーチ」を押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンバイに戻る。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

サーチを止める

もう一度「エンドサーチ」を押す。

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。

- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで回の項目の「エディットサーチ」を「入」にする。(98ページ)

「⑤ / - 」/「+」を押し続ける。 画像が再生される。



+:場面を進める

◎ / - :場面を戻す

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ない。

レックレビュー

最後の場面を確認します。

[撮影スタンバイ中]に


© / - をポンと1回押す。

テープを停止させた部分が数秒間出て、再び撮影スタンバイに 戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

再生する

撮影した映像を液晶画面で見ます。液晶画面を閉じると、ファインダーで見る こともできます。

リモコンでも操作できます。



長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

液晶画面を開けたり閉じたり するときは

液晶画面を必ず垂直にしてか ら行ってください。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② OPENボタンを押して、液晶画面を開ける。 液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



3 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。




4 ◄◄ 巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。

◄◀

⑤ ► II 再生ボタンを押す。 画像が映る。



- 6 音量を調節する。
 - **1**「機能」を押し、ページ1画面を出す。(16ページ)
 - 2 「音量」を押す。 音量画面が出る。
 - **3**「-」/「+」を押して音量を調節する。
 - :小さくするとき
 - +:大きくするとき



7 「 → 決定」を押す。 ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

再生を止める

「■「停止ボタンを押す。

再生する(つづき)

カメラデータとは

撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、「-- -- -- 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テレビ画面にも出ます。

再生中のバッテリー残量表示 について

連続再生時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

テープカウンターなどの表示を出す

- 画面表示機能

本機の画面表示 / タッチパネルボタンまたはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面の表示が消える。 出すときはもう1度押す。


データコードについて

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)、データコードを表示させるにはタッチパネルまたはリモコンを使って以下の操作をおこないます。

タッチパネルで操作する

「再生中]に「機能」を押し、「ページ3」を押す。

「データコード」を押す。



「カメラデータ」または「日付データ」を選び、「 → 決定」を 押す。

「閉じる」を押す。

リモコンで操作する


[再生中]にリモコンのデータコードボタンを押す。 押すたびに次のように表示が変わります。

「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

カメラデータを表示させないようにするときは メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 (98ページ)

リモコンのデータコードボタンを押すたびに次のように 表示が変ります。

「日付データの表示」↔(表示なし)



ボタンのマークについて 本体とリモコンではボタンの マークが異なります。

本体のマーク:

▶ Ⅲ 再生/一時停止

■ 停止

■● 巻戻し

▶● 早送り

▶ スロー

>Ⅲ▶ コマ送り

____ |**■**||<| コマ送り(逆方向)

____ | ×2 | 倍速再生

リモコンのマーク:

▶ 再生

■ 一時停止

◀◀ 巻戻し

▶▶ 早送り

▶ スロー

>Ⅱ▶ コマ送り

◄॥< コマ送り(逆方向)

×2 倍速再生

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると さは、▶Ⅲ/▶再生ボタンを 押します。

スロー再生について 本機にはスロー画像もなめら かに再生する機能がありま す。ただし DV端子から出 力される画像にはこの機能は 働きません。

逆方向再生について 画面の上下や、中央に横縞が 入ることがありますが、故障 ではありません。

いろいろな再生

雷源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

タッチパネルで操作するとき

「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3画面を出す。 「恋谏再生」を押す。

一時停止する(静止画を見る)

[再生中] に ▶ III / III 一 時停止ボタンを押す。 もう1度押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中] に ▶ 回 / ▶ 早送りボタンを押す。

▶ III / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に ◄◄・回/◄◄巻戻しボタンを押す。

▶ III / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中]に | ▼|| < コマ送りボタンを押す。

▶Ⅲ/Ⅲ再生/一時停止ボタンを押すと一時停止し、
▶Ⅲ/▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に №回/▶▶早送り/ 【●回/●●巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または[巻き戻し中] に ▶ ● / ▶ ▶ 早送り / ◀ ● / ◆ ◆ 巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]に → / → スローボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、 ◀II</ ▼II< コマ送りボタンを押してから I▶ /I▶スローボタンを押す。

▶Ⅲ/Ⅲ再生/一時停止ボタンを押すと一時停止し、▶Ⅲ/▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

「再生中] に x2 / x 2 ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、**■II** /■II<ボタンを押してから ×2 /x 2ボタンを押す。</td>

▶Ⅲ/Ⅲ再生/一時停止ボタンを押すと一時停止し、
▶Ⅲ/▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

逆方向にコマ送りするときは、【■IC /【■IC /【□IC (逆方向)ボタンを 拥す

▶ III / ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


[停止中]に「エンドサーチ」(ページ1画面)を押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は別売りのACアダプター / チャージャーを使って、コンセントからとることをおすすめします(12ページ),接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



別売りのS映像ケーブルを使 うと

再生画像がより忠実に再現できます。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にし(98ページ)、画面表示/タッチパネルボタンを押します。消すときはもう1度押しま

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつなぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声で聞くときは別売りの接続ケーブルをお使いください。

す。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影

テープに静止画を記録できます。SPモードで60分記録できるテープならSPモードで約510枚、LPモードで約765枚撮れます。本機では"メモリースティック"にも静止画を記録できます。(115ページ)



- ビデオプリンターでプリントしたい とき
- 後からテレビやモニターで見たいと

ご注意

- テープフォト撮影中はモードや設定を変更することはできません。
- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影できません。
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト

動きのある画像をテープフォ ト撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。

リモコンのフォトボタンで撮 影すると


押したときに映っている画像 が記録されます。

カメラ録画中にテープフォト 撮影するときは

フォトボタンを軽く押して画像を確認することはできません。フォトボタンを深く押してください。約7秒間静止画を記録したあと、撮影スタンバイに戻ります。

ブレの少ない、美しい静止画 を撮影するには

" メモリースティック "を使った「メモリーフォト撮影」を おすすめします。



1 [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、キャプチャー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

フォトボタンを深く押す。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えていく。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。 記録中に映る画像は静止画となります。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影(つづき)


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行 したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマーテープフォト撮影

セルフタイマーを使って静止画を撮影することができます。リ モコンも使えます。



- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- ② 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出る。
- 3 フォトボタンを深く押す。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押して、セルフタイマー表示心を消す。


リモコンを使って撮影を中断することはできません。

ビデオプリンターにS(S1) 映像入力端子がついていると きは

別売りのS映像ケーブルでつなぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。



ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっ ぱいに映るように撮影できます。接続するテ レビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

ワイドTVモード

で撮影



液晶画面/ ファインダー 通常のテレビで 再生

> ワイドテレビで 再生





テレビをフルモードに 切り換える



画像が縦長になります。

ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

- オールドムービー
- ・バウンド

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンバイ」 にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、「ワイド TVモード」で記録した画像を 再生すると、画像は自動的に フルモードに切り換わりま す。

- ビデオIDシステム(ID-1/ ID-2 方式対応のテレビと 接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。


ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を 加算することにより、画面の 縦横比(16:9、4:3またはレ ターボックス)の情報を通信 するシステムです。この方式 に対応しているテレビとつな ぐと、自動的にテレビのワイ ドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護の ための信号をアナログ接続に おいて行うためのシステムで す。

S1映像信号とは 通常のS映像信号にワイド 36 モード自動選択用の信号が加 算されています。



- 「撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 メニューで図の項目の「ワイドTV」を「入」 にする。(98ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ワイドTVモードを解除する

メニューで「ワイドTV」の「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音 を出したり(フェードイン) 逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

ノーマルフェーダー









モザイクフェーダー









バウンド 1)2)









オーバーラップ2)









ワイプ2)









ドットフェーダー²⁾









フェードアウト

モノトーンフェーダー フェードインは白黒からカラーに、 フェードアウトはカラーから白黒になります。

¹⁾ メニューでデジタルズームが「切」になっているときのみ使えます。

²⁾ フェードインのみ

効果的な場面転換をする - フェーダー(つづき)

ご注意

フェード中には以下の操作ができません。また以下の操作中にはフェードイン・フェードアウトはできません。

- デジタルエフェクト
- プログラムAEのキャンドル(オーバーラップ、ワイプまたはドットフェーダーのみ)*
- SUPER NIGHTSHOT
- テープフォト撮影
- インターバル録画
- コマ撮り
- * フェード中に操作すると キャンドルモード表示が点 滅して使えません。

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テープ上の画像を記憶します。記憶中は画面が消えます。 このときテープの状態によっては、きれいな画像が撮影で

バウンド動作中には以下の操 作ができません


きないことがあります。

- カメラ明るさ
- フレキシブルスポット測光
- ・フォーカス
- ・ズーム
- ピクチャーエフェクト

以下の操作中にはバウンドが 選択できません

- メニューでデジタルズーム の「20×」または「120×」 を選択しているとき
- ワイドTV
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE

電源スイッチを「メモリー」 にしたときは フェードイン・フェードアウ トはできません。



- フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは[撮影中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ② 「フェーダー」を押す。 フェーダー画面が出る。



- 3 希望のフェーダー項目を選ぶ。
- 4 「→決定」を押し、ページ1画面に戻す。「閉じる」を押し、機能画面に戻す。
 フェーダーモード表示が点滅する。
- 5 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する スタート/ストップボタンを押す前に「→切」を押す。ページ 1画面に戻る。「閉じる」を押すと機能画面に戻る。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート 写真のネガフィル ムのように



ソラリ 明暗をはっきりさ せたイラストのよう に



パステル 淡い色のパステル 画のように




モザイク タイルを組み合わ せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- メニューで「動の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。(98ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。


スローシャッター

シャッタースピードを落とす。暗いところで 撮影しやすい。

オールドムービー

画面を横長、画像をセピア、シャッタースピー ドを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)



(ルミキー) 静止画



動画




ご注意

- デジタルエフェクト操作中は 以下の操作ができません。
 - フェーダー
 - プログラムAEのキャン ドル(表示が点滅します)
 - テープフォト撮影
 - SUPER NIGHTSHOT
- スローシャッターを選ぶと プログラムAEは使えません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTV
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを「切(充電)」 にすると

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



- ② 「デジタルエフェクト」を押す。 デジタルエフェクト画面が出る。

 スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。 三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	-スピード
スローシ	ヤッター1	1/30
スローシ	ャッター2	1/15
スローシ	ャッター 3	1/8
スローシ	ヤッター4	1/4

- 3 希望のデジタルエフェクト項目を選ぶ。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 4 「-」/「+」を押して、効果を調節する。
 - :効果を小さくするとき
 - +:効果を大きくするとき



バー表示: スチル、フラッシュ、ルミ キー、トレイルのときに表示される。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画 の写り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の 明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。
スローシャッター	シャッタースピード。 数字を大きくするほど遅くなる。
オールドムービー	調節は必要ない。

⑤ 「 → 決定」を押す。 ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除する 「⊋切」を押す。ページ1画面に戻る。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライト 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレート 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



スポーツレッスン ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキー 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。



サンセット&ムーン 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。



キャンドル 暗い場所でも、被写体を明るく撮 影することができます。

ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライト
 - スポーツレッスン
 - ビーチ&スキー
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーン
 - 風景
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - スローシャッター
 - オールドムービー
 - バウンド
- キャンドル中は以下の操作ができません。
 - デジタルエフェクト
 - オーバーラップ
 - ワイプ
 - ドットフェーダー
- 次の場合、プログラムAE モードは使えません。(表示が点滅します)
 - NIGHTSHOTを「入」に する。
 - " メモリースティック "に メモリーミックスする。
- 電源スイッチを「メモリー」にしたとき、以下の操作ができません。(表示が点滅します)
 - スポーツレッスン
- キャンドル

ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。


プログラムAEモードで撮影 中でも

「カメラ明るさ」、「スポット 測光」を調節できます。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン



- [撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで団の項目の「プログラムAE」を 選び、希望のプログラムAEモードを選ぶ。 (98ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

プログラムAEを解除する

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

明るさや撮影する状況に合わせて、自然な色 あいの画像になるように調節できます。通常 は、自動的に色あいの調節が行われていま す。



- ・パーティー会場など照明条件が変化使う? する場所で撮るとき
 - 夜景やネオンサインなどを屋外で撮 るとき

スタジオ昭田やビデオライト で撮影する場合は

-Q-(屋内)に設定して撮影す ることをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合

ホワイトバランスを自動調節 にするか、ホールドに設定し て撮影することをおすすめし ます。 ふ(屋内)に設定し て撮影すると、ホワイトバラ ンスが正しくとれない場合が あります。

ホワイトバランスを「オー ト」にしたままで


次のように撮影条件を変えた ときは、電源スイッチを「カ メラ にしてから10秒間くら い白っぽい被写体に向けると よりよい色あいに調節されま

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで

次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAEのモードを 変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したと ㅎ



- 「撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 メニューでMの項目の「ホワイトバランス」 を選び、希望のホワイトバランスモードを選 ぶ。(98ページ)

HOLD(ホールド)

単一色の被写体や背景を撮るとき

☀(屋外)

- 夜景やネオン、花火などを撮るとき
- 日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき

-☆(屋内)

- パーティー会場など照明条件が変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

メニューの「ホワイトバランス」で「オート」を選ぶ。 (98ページ)

画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに調節し、固定するこ とができます。通常は、自動的に明るさの調 節が行われています。



- 逆光補正を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき
- 夜景を撮りたいとき

ご注意


「カメラ明るさ」調節をしてい るときは逆光補正ボタンは働 きません。

次の場合、明るさ調節は自動 に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にす る。




- 🚹 「撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「カメラ明るさ」を押す。 カメラ明るさ画面が出る。



画像の明るさを調節する(つづき)

③ 「マニュアル」を押し、「-」/「+」を押して、明るさを調節する。

:暗くするとき+:明るくするとき



4 「→決定」を押す。ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

「 → オート」を押す。ページ1画面に戻る。

撮りたいポイントの明るさを最適にする

- フレキシブルスポット測光

撮りたいポイントを基準にして自動的に画像 の明るさを調節し、固定することができま す。



- 逆光のとき
 - スポットライトで照明されたステージなど、被写体と背景のコントラストが強いとき


ご注意

「スポット測光」調節をしているときは逆光補正ボタンは働きません。

スポット測光を使うと 「カメラ明るさ」は自動的に 「マニュアル」になります。

次の場合、明るさ調節は自動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にする。



- [撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき
 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
 - 2 「スポット測光」を押す。



- 3 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。 スポット測光の表示が点滅し、押したポイントの明るさ が調節されます。
- 4 「→決定」を押す。ページ1画面に戻る。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

自動調節に戻す

「 **→** オート」を押す。ページ1画面に戻る。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで きます。通常は自動的にピントの調節が行わ れています。






- いつ ・自動ではピントが合いにくいとき 使う?
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
 - 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき
 - 三脚を使い、静止した被写体をピン トを固定して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、ほが次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。
- それ以上近くにピント合 わせをすることができな いとき。



🚺 「撮影中]・「撮影スタンバイ中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき フォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示心が出る。



自動調節に戻す

フォーカスボタンを軽く押して、『帰または▲、▲表示を消す。 ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押すとピントは無限遠になり、▲の表 示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントがあって しまうときに使います。

・定時間おきに撮る - インターバル録画


あらかじめ設定した時間ごとに、録画と録画 停止を交互に行います。



花の開花や、昆虫の羽化などの場面 を時間をおいて撮影するとき


例

「ウェイトタイム」10分、「録画タイム」1秒を選ん だ場合(約10分ごとに、約1秒録画されます)



ご注意

雷源スイッチを「メモリー」 にすると、インターバル録画 はできません。



- 🚹 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 メニューで・の項目の「インターバル録画」 を「設定」にし、「決定」を押す。(98ページ)




一定時間おきに撮る - インターバル録画(つづき)

録画タイムは 最大±6フレーム程度の誤差 が出ることがあります。

- ③「ウェイトタイム」と「録画タイム」を設定する。
 - 1 「 」/「 」を押して「ウェイトタイム」を選び、 「決定」を押す。




2 「 」/「 」を押して「ウェイトタイム」を設定し、「決定」を押す。



3 「 」/「 」を押して「録画タイム」を選び、「決定」を押す。




4 「 」/「 」を押して「録画タイム」を設定し、 「決定」を押す。



5 「 ⊋ 戻る」を押す。

4 「インターバル録画」を「入」にし、「決定」を 押す。



5 「閉じる」を押して、機能画面に戻す。 インターバル表示が点滅する。



る スタート/ストップボタンを押す。
インターバル録画が始まる。
インターバル録画中は、インターバル表示が点灯する。

インターバル録画を解除する

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「インターバル録画」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

ウェイトタイム中に通常の録画をする

スタート/ストップボタンを押す。

インターバル表示が点滅し、1回だけ通常の録画ができます。 インターバル録画に戻すには、録画を終了させ、もう1度ス タート/ストップボタンを押す。インターバル表示は点滅から 点灯に変わり、インターバル録画の録画タイムに入る。


アニメーションのように撮る・コマ撮り

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りをすると、アニメーションのような 効果を出せます。本機を固定し、手順4以降 をリモコンで操作することをおすすめしま す。

ご注意

コマ撮りを連続して行うと、 テープ残量表示は正しく表示 されません。

コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよ りも長くなります。



- [撮影スタンバイ中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ② メニューで回の項目の「コマ撮り」を「入」に する。(98ページ)



③ 「閉じる」を押して、機能画面に戻す。 カメラコマ撮り表示が点灯する。



- 4 スタート/ストップボタンを押す。 1コマ(約6フレーム)分の撮影が行われ、撮影スタンバイに戻る。
- 5 被写体を動かし、手順4を繰り返す。

コマ撮りを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「コマ撮り」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

ファインダーを見ながら操作する

ファインダーをのばし、液晶画面を外側に向 けて本体に閉じると、ファインダーを見なが ら液晶画面を押して画面上のボタンを操作す ることができます。



ファインダーで見ながら、カメラ明 るさとフェーダーをタッチパネル操 作するとき


ご注意

- 液晶画面はぬれた手で触れ たり、ペンなどの先の尖っ たもので押したりしないで ください。
- 電源スイッチを「ビデオ」に したとき、またはメモリー 再生中は操作できません。

ファインダーに表示されない 項目を操作したいときは ファインダーと液晶画面を元 の位置に戻し、液晶画面を見 ながら操作してください。

ファインダー内の「機能」と 「動切」は 反転して見えます。

撮影可能時間は ファインダーで撮影したとき の時間になります。(10ペー ジ)



- 🚺 「撮影中]・[撮影スタンバイ中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき ファインダーをのばし、液晶画面を外側に向 けて本体に閉じる。
 - 2 「🖃切」を押す。

「パネルを消します」の表示がでる。



3 「決定」を押す。 液晶画面が消える。


ファインダーを見ながら操作する(つづき)

4 液晶画面を押す。

「カメラ明るさ」、「→決定」、「・同人」、「フェーダー」(カメラモードのみ)が出る。



電源スイッチが「カメラ」 のとき



電源スイッチが「メモリー」 のとき

液晶画面を押して希望の項目を選び、「→決定」を押す。

カメラ明るさ:「+」「-」で調節する。

フェーダー: 「フェーダー」を押すごとに次の順で項目が変わる。

→ フェーダー モザイクフェーダー バウンド モノトーンフェーダー (表示なし) ドットフェーダー ワイブ オーバーラップ ←

■ 入:液晶画面が点灯する。

画面上のボタンを消すとき「→決定」を押す。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、ネ ガアート、セピア、モノトーン、ソラリが使 えます。


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像は本機のテープに 録画できません。
 - "メモリースティック"に取りこむか(118、121ページ)、本機を再生機とし他のビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

♠ DV端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで団の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。(98ページ)

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは39ページをご 覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像は本機のテープに録 画できません。
 - "メモリースティック"に取りこむか(118、121ページ)、本機を再生機とし他のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

- DV端子からは出力されません。
- 再生ズームはできません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 「デジタルエフェクト」を押す。 デジタルエフェクト画面が出る。



- 3 希望のデジタルエフェクトを選ぶ。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 4 「-」/「+」を押して、効果を調節する。 詳しくは40ページをご覧ください。
- 5 「→決定」を押す。 ページ2画面に戻る。

機能画面に戻す 「閉じる」を押す。 デジタルエフェクトを解除する 「⊋切」を押す。ページ2画面に戻る。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

テープに記録した動画や静止画を拡大でき ます。

本機では"メモリースティック"に記録した 静止画も拡大できます。(143ページ)

ご注意

- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像は 本機のテープに録画できません。
 - "メモリースティック"に取りこむか(118、121ページ)、本機を再生機とし他のビデオへ録画してください。


再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 再生を停止する。

再生ズームを加えた画像は ▶ DV端子から出力すること はできません。

再生ズーム中に
画面表示 / タッチパネルボタ
ンを押すと表示枠が消えま
す。このとき押した部分を画
面の中心に移動することはで
きません。

画像の周辺部分は 拡大することはできますが、 画面の中心には移動しません。



- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 「再生ズーム」を押す。再生ズーム画面が出る。



3 画面上の枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動することができます。

再生ズームを解除する

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。リモコンも使います。




再生中に、後からもう一度見たいと 思う場面があったとき

ご注意

す。

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- ゼロセットメモリー表示は、「機能」を押すと表示されません。

テープの途中に無記録部分が あると ゼロセットメモリー機能が正 しく働かない場合がありま



- 1 [再生中]に 表示が出ていないときは画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます。



タイトルを入れた場面を探したいと ₹


リモコンも使います。

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

テープの途中に無記録部分が

タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 89ページをご覧ください。



メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時には「入」に設定されています。)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「タ イトルサーチ」を選ぶ。 タイトルサーチ画面が出る。

タイトルサーチ かけっこ がんばれ!たろう おべんとう やったぁ! つなひき


次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ →フォトサーチー (表示なし) ── フォトスキャン ⁴┘

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

リモコンの■停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき

リモコンも使います。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ ➡ 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

テープの途中に無記録部分が あると 日付サーチが正しく働かない

ことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入る日付データは 6つまでです。日付データが 7つ以上あるときは、「カセッ トメモリーを使わずに頭出し する」(62ページ)の手順で 検索してください。



カヤットメモリーを使って頭出しする

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日 付サーチ」を選ぶ。

日付サーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ →フォトサーチー -(表示なし)----------------- フォトスキャン --

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

リモコンの■停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(98ページ)
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

→日付サーチ → フォトサーチ ¬ フォトスキャン ◆

5 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(I◄◄)または後ろ(►►I)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

リモコンまたは本体の■/ □停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン

「テープフォト撮影」でテープに撮影した静 止画を頭出しできます(フォトサーチ)。カ セットメモリー付きカセットを使うと便利で す。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画

を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生することもできます(フォトスキャン)。 リモコンも使います。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

テープの途中に無記録部分が あると

フォトサーチ / フォトスキャンが正しく働かないことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入るフォトデータは 12枚までです。13枚以上あ る場合は、フォトスキャンで 検索してください。



カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。フォトサーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ →フォトサーチ ¬ (表示なし)← フォトスキャン ←

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

リモコンのI
 または
 または
 まがする
 はずる
 はずる
 はずる
 はがある
 はある
 はなる
 はなる



サーチを止める

リモコンの■停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(98ページ)
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、 「フォトサーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

りモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。 ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(▶▶I)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

リモコンまたは本体の■/ ■停止ボタンを押す。

静止画を次々に探す - フォトスキャン

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。フォトスキャン画面が出る。



次の順で変わります。




3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画が順に5秒ずつ表示される。

フォトスキャンを止める リモコンまたは本体の■/ □停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を再生機として使い、接続した



相手側のビデオは以下のどの 方式のビデオでも使えます。 B, Hi B, WHS, WHS P, SVHS, SVHS P, B, EDBeta M**(N. DV. F)

録画側ビデオの音声入力がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色のブラグを映像入力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像をより忠実に再現できます。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

- メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- ・ 本機の画面表示/タッチパネルボタン、「データコード」また は、リモコンの画面表示ボタン、データコードボタン、サー チ選択ボタンを押して画面表示を消してください。消さない でダビングするとテープに記録されます。
- 🚺 カセットを準備する。

本機 :撮影済みのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。


入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別 売り)でつなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス 画面の文字はダビングできません。



i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

i.LINKについて詳しくは165 ページをご覧ください。

デジタルダビング編集中は以下の操作はできません。

- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- 再生ズーム

再生一時停止にしている画像は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。 1 カセットを準備する。

本機 :撮影済みのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。 最大20プログラムまで設定できます。



ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録 画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC ♥ 端子では送信で きません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要です。

準備1: 録画機をつなぐ。(68ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(69、72ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(73ページ)

上記の準備を1度行った録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行ないます。

操作1: プログラムを作る。(75ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング

する)。(78ページ)

準備1録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は66ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は67ページの図のように接続します。

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの録画機のリモコン コードを設定してください。 お買い上げ時、本機は「3」に 設定されています。


メーカー	リモコンコード
ソニー	1, 2, 3, 4,
	5.6
アイワ	47、54、55、
	57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、
	21
マルマン	26
三菱	22、27、28、
	29
NEC	35、65、66、
	67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、
	78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、
	98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルでつなぐ

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(**①** ~ **②**)を行ってください。



1 リモコンコードを設定する

- **1** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- **4** メニューで^{ETC}の項目の「エディット設定」を選び、「決定」を押す。(98ページ)




- 5 「コントロール選択」を選び「決定」を押す。
- 6 「リモコン」を選び「決定」を押す。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

7 「リモコンコード」を選び「決定」を押す。



8 録画機のリモコンコード(番号)を選び「決定」を 押す。

「リモコンコードについて」を参照する。



録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の 録画一時停止 ボタン 解除モード ■(一時停止)「一時停止」 ●(録画) 「録画」 ►(再生) 「再生」 2 録画機の録画一時停止解除モードを設定する

1 「一時停止解除モード」選び「決定」を押す。




2 録画機の録画一時停止解除モードを選び「決定」を 押す。

詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。



3 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光 部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態に する。



- 録画機が正しく動作するか確認する
 - 1 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - 2 「リモコンテスト」を選び「決定」を押す。



3 「実行」を選び「決定」を押す。 録画機が録画を開始すれば、正しく設定されている。 終了すると本機の表示は「完了」に変わる。




録画機が正しく動作しないとき

- •「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン コード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

準備2 録画機を操作するための設定をする - i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行ないます。



- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 メニューでの項目の「エディット設定」を 選び「決定」を押す。(98ページ)
- 「コントロール選択」を選び「決定」を押す。
- fi.LINK」を選び「決定」を押す。



ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは、接続はそのままで、AV接続ケーブルでの設定(69ページ)を行ってください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

準備3録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは不要です。

❸ 「タイミング補正」を選び「決定」を押す。



4 「実行」を選び「決定」を押す。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の表示は「実行中」の点滅から「完了」の 点灯に変わる。



5 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。

5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

- **⑥**「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 7 「 "ここから "補正」を選び「決定」を押す。



8 「ここから」の平均値の数値を選び「決定」を 押する。

録画開始のタイミングが補正される。

「 " ここまで " 補正」を選び「決定」を押す。



「ここまで」の平均値の数値を選び「決定」を 押す。

録画停止のタイミングが補正される。

11 「→戻る」を押して決定する。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

ご注意

デジタルプログラムエディット操作中は録画することはできません。

テープの無記録部分には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部分があると タイムコードが正しく表示されません。

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。




4 本機で録画したい部分の始めを探し、再生一 時停止にする。

◄
|▼
|| / |
|
|| / |
|
|| / |
|
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

5 「マークここから」を押す。

最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。



 本機で録画したい部分の終わりを探し、再生 一時停止にする。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

7 「マークここまで」を押す。


最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。



多 手順4~7を繰り返し、プログラムを設定する。

プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に 変わる。

最大20プログラムまで設定できます。



一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

「マークとりけし」を押す。

最後に設定したプログラムマークが点滅する。「実行」を 押すと、設定が取り消されます。

消去を中止する

手順の1で「中止」を押す。

プログラムの全消去

- 2 「全消去」を押す。

設定したプログラムマークすべてが点滅する。「実行」を 押すと、設定が取り消されます。

全消去を中止する

手順の2で「中止」を押す。

プログラムを終了する

「 → 終了」を押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

次の場合、録画機で録画できません

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態に なっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)
- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する (ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKでの接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- メニューで晒の項目の「プログラムエディット」を選択し、「スタート」を押す。
- 2 「実行」を押す。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。

本機には、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット中」が表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に点灯する。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する 「中止」を押す。

デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

終了するには、「 → 終了 」を押す。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

アナログ機器に録画した映像音声を本機を诵 じて、i.LINK端子を持つパソコンに接続し て取り込めます。 □ i.LINK端子 A/V 映像出力へ 端子へ ビデオ 映像 ♥ 🕶 🖡 のある面 音声出力へ AV接続 出力 ケーブル (付属) i.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り) ___\: 信号の流れ

ご注意

- ビデオ信号の取り込みや送り出しができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに入力した場合、正しいアナログ映像を出力することができないことがあります。
 受信機によっては色消えやノイズがでることがあります。
- ・著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。
- AV接続ケーブル(付属)のかわりにSケーブル(別売り)を使ってパソコンに取り込むことができます。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)


- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで団の項目の「A/V入力 DV出力」を「入」にする。(98ページ)
- 4 アナログビデオ機器で再生を始める。
- 5 パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェア によって異なります。詳しくは、お使いになるソフト ウェアの取扱説明書をご覧ください。

取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器の再生 を停止する。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ



ビデオやテレビの音声出力端子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いブラグを映像出力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像をより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。 メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

力セットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画済みのカセッ

トを入れる。

- ② 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **③** 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- 4 本機を録画一時停止にする。

「録画そうさ」を押し、次に「録画ポーズ」を押す。



5 再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が液晶画面またはファインダーに 映る。

6 録画を始める。 録画したい場面で「録画スタート」を押す。


ダビングが終わったら

本機での録画を停止し、再生機で再生を停止する。

ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。



i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響ありませ ん。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。 ① カセットを準備する。

本機 : 録画用カセットを入れる。 再生機:撮影済みのカセットを入れる。

- ② 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- 本機を録画一時停止にする。
 「録画そうさ」を押し、次に「録画ポーズ」を押す。



録画を始める前に

液晶画面またはファインダーに「DV入力」の表示が出ているのを確認してください。表示は両方の機器に出ることもあります。

5 再生側のビデオ機器を再生する。

DV機器の画像が液晶画面またはファインダーに映る。

「録画スタート」を押して、録画を始める。

ダビングが終わったら


本機での録画を停止し、再生機での再生を停止する。

撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

80ページまたは82ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

リモコンも使います。



ご注意


新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。

他のビデオで録画したテープ に画像を挿入すると 画質や音質が劣化することが あります(本機以外の DCR-PC9を含む)、本機で 録画したテープに挿入するこ とをおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終了 点の画像と音声が乱れること **84** があります。



- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少 し前で、再生一時停止状態にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

ゼロセットメモリー表示は「機能」を押すと表示されません。

- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。 「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。

「機能」を押してページ3画面を選び、「録画そうさ」を押す。次に「録画ポーズ」を押す。



6 他機(再生側)のⅡ一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本体の「録画スタート」を押す。 本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加 できます。撮影時の音声は消えません。 次のいずれかで、音声を録音してください。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(104ページ)
- LPモードで記録された テープには、アフレコできません。
- DV端子からはアフレコできません。
- テープの無記録部分にはアフレコできません。
- ・ A/V端子または内蔵マイクでアフレコするときは、 S1映像端子、A/V端子から映像は出力されません。映像は出力されません。映像は不って確認してください。アフレンで確認してください。アフレンで確認してください。

すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。


- マイク(プラグインパワー)端子
- A/V端子
- 内蔵マイク

i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。他のビデオ(本機以 外のDCR-PC9を含む)で録 画したテープにアフレコする と音質が劣化することがあり ます。


誤消去防止状態のカセットでは アフレコできません。誤消去 防止つまみを元に戻してくだ さい。

別売りの外部マイクをマイク端子につなぐ



AV接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。ヘッドホンかテレビで確認してください。

A/V端子にオーディオ機器などをつなぐ




内蔵マイクでアフレコする場合

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。



- 🚹 本機に録画済みカセットを入れる。
- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 アフレコの開始点を決める。 ■ 再生/一時停止ボタンを押して再生する。アフレコを 始めたいところでもう一度押し、一時停止にする。 |◀||<| / |>||▶||コマ送りで微調整できます。リモコンも使え ます。
- 4 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- 「アフレコそうさ」を押す。 アフレコそうさ画面がでる。
- 6 「アフレコ」を押す。 緑色の●■マークが出る。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをはじ めると、アフレコの終了点で 自動的に録音が止まります。

▼■再生/一時停止ボタンを押すと同時に、 オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。

> 画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 する。

アフレコ中は画面上に赤色の●マークが出る。

8 アフレコを終了したいところで□□停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューで**団**の項目の「音声ミックス」を選び、撮影時の音声 (ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランス を調整します。(98ページ)



お買い上げ時はステレオ¹の音声のみが出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして約5分たつとバランスはステレオ¹の音のみが出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

CM カセットメモリー付きカセットを使う のみ と、タイトルを入れられます(イン デックスタイトラー機能)。 再生する と、タイトルを入れた場面から約5秒 間タイトルが出ます。

> 本機にあらかじめ登録してある8種類 のタイトルと、自分で作ったオリジナ

ルタイトル2種類(92 ページ)の中から選べ ます。また、タイト ルの色やサイズ、表 示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる 手順3で「白」を選びます。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。


テープの途中に無記録部分が タイトルが正しく表示されな いことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きの^{Mini} **N** ビデオでの み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、イ ンデックスデータとして誤 検出されることがあります。

タイトルがたくさん打ち込ま れている、または他のデータ が記録されているテープには メモリー不足でタイトルを入 れられないことがあります。 この場合は、不要なデータを 消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(98ペー ジ)



- 📵 「再生中]・[再生一時停止中]または[撮影 中]・「撮影スタンバイ中]のとき 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 2 「タイトル」を押す。

タイトル画面が出る。



3 r 1/ [」を押して「□」を選び、「決定」 を押す。



タイトルを入れる(つづき)

設定表示と表示順

- 「色設定」しろ→きいろ→むらさき
 - しろ→きいろ→むらささ →あか→みずいろ→ みどり→あお
- 「サイズ設定」 ちいさい→おおきい 12文字をこえるタイトル には「おおきい」サイズの 設定はできません。12文 字をこえるとサイズ決定 後、「ちいさい」サイズに 戻ります。
- 「位置設定」「ちいさい」サイズは9段階、「おおきい」サイズは8段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20タイトルです。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・カセットラベル1つ

カセットメモリーの容量が いっぱいのときは

「カセットメモリーがいっぱいです」のお知らせメッセージが出ます。 不要なタイトルを消してください。

4 「 」/「 」を押して入れたいタイトルを選び「決定」を押す。

タイトルが表示される。



5 「色」または「サイズ」、「位置」/「位置」を押して、希望の色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順6にすすむ。

- 6 「タイトル決定」を押す。
- 7 「タイトル打込み」を押す。

[再生中]・[再生一時停止中]または[撮影中]のとき [打込み中]の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

[打込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを消す

- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に する。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで **四** の項目の「タイトル消去」を 選び、「決定」を押す。(98ページ) タイトル消去画面が出る。



4 「 」/「 」を押して消したいタイトルを選び、「決定」を押す。

「消去しますか?」の表示が出る。



消去するタイトルを確認し、「実行」を押す。

機能画面に戻す


「閉じる」を押す。

タイトルの消去を中止する 手順5で「中止」を押す。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

撮影スタンパイ状態で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順1からやり直してください。5分以上かかりそうなときは「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。



- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」にする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2画面を出す。
- 3 「タイトル」を押す。





漢字変換機能はありません「きごう」にある漢字以外を タイトルに使うことはできま せん。

文字を消すとき 「←」を押すと、一番後ろの文 字が消えます。

空白を入れたいとき 「→」を押します。

同じボタン内の文字を入れた いとき

「→」でカーソルを移動させて から文字を入れます。

小さい「っ」などの文字を選ぶとき

ボタンを繰り返し押してくだ さい。 5 「 」/「 」を押して、「オリジナル1作成」 または「オリジナル2作成」を選び、「決定」 を押す。







6 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」: ひらがなを入力するとき 「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき



「きごう」を選んだとき



希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り換わる。







オリジナルタイトルを作る(つづき)

3 「」を押してカーソルを右に移動し、2文字目を入力する。

手順7を繰り返す。



¶
「タイトル完成」を押す。
タイトルが記憶される。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

作成したタイトルを変更する

手順5で変更したいオリジナルタイトルを選び、「決定」を押し、文字を選び直す。

カセットに名前を付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までの名前を付けるこ とができます。

名前を付けたカセットを入れ、雷源スイッチ を入れると、付けた名前が自動的に約5秒表 示されます。


誤消去防止状態のカセットで

名前をつけられません。誤消 去防止ツマミを元に戻してく ださい。

タイトルがたくさん打ち込ま れている。または他のデータ が記録されているテープには メモリー不足でカセットに名 前を付けられないことがあり ます。この場合は、不要な データを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットの名前が表示される ときに、カセットに記憶され ているタイトルが4つまで画 面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっ ぱいになっています。スペー スが表示されている分だけ文 字を入れることができます。



- 1 名前を付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に する。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 メニュー 🗺 項目の「カセットラベル作成」 を選び、「決定」を押す。(98ページ) カセットラベル作成画面が出る。







カセットに名前を付ける - カセットラベル(つづき)

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を使 うことはできません。

文字を消すとき 「←」を押すと、一番後ろの文 字が消えます。

空白を入れたいとき 「→」を押します。

同じボタン内の文字を入れた いとき

「**→**」でカーソルを移動させて から文字を入れます。

小さい「っ」などの文字を選ぶとき ボタンを繰り返し押してください。 5 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」: ひらがなを入力するとき

「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき

かな きごう	閉じる
あ か さ いうえお きくけこ しすせそ]
た な は 5つてと にぬねの ひふへほ	۰
ま や ら れわめも ゆよ りるれろ を	ラベル Eん 完成

「きごう」を選んだとき

かな	ð	[閉じる	
[□ ABC DEF	MNO PQR]	
STU VWX	YZ &?!	<i>;</i> ;	123 45	678 90
入学 卒業式	運動 発表会	夏休み 祝完	年月日オケ	ラベル 完成

希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り換わる。






かな	きごう	閉じる
[因] あ いうえお	か さ きくけこ しすせそ	
た 5つてと	な は にぬねの ひふへほ	. °
ま みむめも	や ら ゆよ りるれろ	わ をん 完成

⑦「→」を押してカーソルを右に移動し、2文字目を入力する。

手順6を繰り返す。







8 「ラベル完成」を押す。
カセットラベルが記憶される。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

作成したカセットラベルを消す 手順4で「」を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する

カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

カセットメモリーのデータを全て消去する

カセットメモリーに保存されている全てのデータを一度に消去 することができます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に する。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- **3** メニューで**四**の項目の「全消去」を「消去」に する。(98ページ)



「消去します」を選び、「決定」を押す。「消去中」が出る。全消去が完了すると「完了」が出る。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

消去を中止する

手順3または4で「戻る」を選び、「決定」を押す。


メニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、「 」/「 」で選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更することができます。

次の順で選択します。 メニュー画面 アイコン 項目 設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル / VF設定
- ☑ メモリー設定
- ☑ カセットメモリー設定
- ◯ テープ設定
- 🖹 初期設定
- ETC その他



- [撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「ビデオ」、「メモリー」にしたとき
 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。



撮影スタンバイ中のとき (「カメラ」のとき)



「ビデオ」のとき




「メモリー」のとき


③ 「 」/「 」を押して希望のアイコンを選び、「決定」を押す。



4 「 」/「 」を押して希望の項目を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して設定を切り換え、「決 定」を押す。



⑥ 必要なだけ手順3~5を繰り返す。手順3に戻るには、「⊋戻る」を押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(100ページ)をご覧ください。 機能画面に戻す 「閉じる」を押す。

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使える項目のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
Ѿ プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(42ページ)	「カメラ」 「メモリー」
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (39、55ページ)	「ビデオ. 「カメラ.
<u>ニンエント</u> ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(44ページ)	「カメラ」
3011NDDX		U.S. F. F. F. S. S. C. F. S.	「メモリー」
オートシャッター	λ	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」
_	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働 かない。	
☑ デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
_	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(22ページ)	
_	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(22ページ)	
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	「カメラ」
	λ	ワイド録画モードにする。(36ページ)	
手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	
N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する。(24ページ)	「カメラ
_	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	「メモリー」
コマ撮り	切	コマ撮り機能を働かせない。	「カメラ」
_	λ	コマ撮り機能を働かせる。(52ページ)	
インターバル録画	λ	インターバル録画機能を働かせる。(49ページ)) 「カメラ.
	切	インターバル録画機能を働かせない。	
	設定	インターバル録画機能の「ウェイトタイム」と 「録画タイム」を設定する。	
エディットサーチ	切	「⑤/-」/「+」を表示しない。	「カメラ」
_	λ	「⑤ / - 」/「+」を表示する。	

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になって いても、手ぶれが大きすぎる と、補正しきれないことがあ ります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると本機を左右に動かしたときにその動きを補正しようとするなど、不必要な補正を防ぎます。このとき画面に手ぶれ補正「切」表示、場が出ます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ バイリンガル	切	ステレオ音声または主+副音声で再生する。 (163ページ)	「ビデオ」
	メイン	左音声または主音声で再生する。	=
	サブ	右音声または副音声で再生する。	-
音声ミックス		音声モードST1↔ST2間のバランスを調節する。(88ページ)	「ビデオ」
		ST1 A ST2	
A/V入力→DV 出力	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力する。	「ビデオ」
	λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出 力する。(79ページ)	-
□ パネルバック	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	 「ビデオ」
ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」 「メモリー」
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを「 」/「 」を押して、	「ビデオ」
		バーで調節する。	「カメラ」
		うすくなる こくなる	「メモリー」
VFバックライト	明るさノーマル	ファインダーの明るさを標準にする。	 「ビデオ」
	明るい	ファインダーを明るくする。	「カメラ」 「メモリー」

「パネルバックライト」、「VF バックライト」の「明るい」を 選ぶと 撮影時のバッテリー使用時間が 約1割短くなります。

バッテリー以外の電源使用時は「パネルバックライト」、「VF バックライト」は自動的に「明 るい」になります。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコ	ン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
一静	止画設定			
	連写	切	連写しない。	「メモリー」
		マルチ画面連写	9連写する。(116ページ)	-
	画質	ファイン	高画質で静止画を記録する。	 「ビデオ」
	•	スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。	「メモリー」
7	ービー設定			
	画像サイズ	320×240	動画を320×240サイズで記録する。	「ビデオ」
	•	160 x 112	動画を160×112サイズで記録する。	「メモリー」
	メモリー残量表示	オート	以下の時にメモリー残量を表示する。 ・電源 / " メモリースティック "を入れた後、" メモリースティック "残量が確定してから5秒間。 ・電源スイッチを「メモリー」にして" メモリースティック "の残量が1分未満になったとき。 ・ 動画記録が終了してから5秒間。 メモリー残量を常に表示する。	「ビデオ」 「メモリー」 -
ス	ライドショー		スライドショーをする。(144ページ)	「メモリー」
全流	消去		プロテクトのかかっていないすべての画像を消去する。(149ページ)	「メモリー」

画質を選ぶと 画質に合った記録可能枚数が表 示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□ フォーマット	戻る	フォーマット(初期化)を中止する。	「メモリー」
	フォーマット	本機に入れた"メモリースティック"をフォーマット(初期化)する。 1「フォーマット」の項目を選び、「決定」を押す。 2「フォーマット」を選び、「決定」を押す。 3「フォーマットします」を選び、「決定」を押す。 「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	
オートフォトコピー		テープの静止画を" メモリースティック "にコ ピーする。(128ページ)	「ビデオ」
■ タイトル消去		タイトルを消去する。(91ページ)	「ビデオ」
			「カメラ」
タイトル表示	А	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	 「ビデオ 」
-	切	タイトルを出さない。	_
Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (59ページ)	「ビデオ」
-	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	_
カセットラベル		カセットに名前を付ける。	 「ビデオ」
作成		(95ページ)	「カメラ」
全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。	「ビデオ」
		(97ページ)	「カメラ」

フォーマットについて

- 市販の"メモリースティック" はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。あらためてフォーマット(初期化) する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示された時は、フォーマット(初期化)してください。

フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録内 容は消去されます。 画像にプロテクトをかけても消 去されます。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「ビデオ」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	「カメラ」
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録ができる。	「ビデオ」 「カメラ」
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記録ができる。	-
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 電源/テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。■11再生ボタンまたは画面表示/タッチパネルボタンを押してから8秒間。	「ビデオ」 「カメラ」
	λ	テープ残量を常に表示する。	·

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- ・LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のMaster(マスター)DVテープをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを「16BIT」にすると アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録されたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。

アイ	コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
=	日時あわせ		日付・時刻を合わせる。(13ページ)	 「カメラ」 「メモリー」
	デモモード	Д	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
		切	デモンストレーションを表示しない。	
	データコード	日付 /	データコードボタンを押したとき、日付・時刻	「ビデオ」
	(リモコン操作時)	カメラ データ	またはカメラデータを表示する。	「メモリー」
	-	日付データ	日付・時刻を表示する。	_
	——————— 時差補正		時差の設定をする。	「カメラ」
			「 」/「 」を押して時差を設定すると、時刻 も時差に合わせて変わる。時差を0に設定する と、補正前の時間に戻る。	「メモリー」
	おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をし	「ビデオ」
	-		たときにメロディーが鳴る。	_ 「カメラ」 - 「ハエリ
	-	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	「メモリー」 -
		切	メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らな い。	
	リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「ビデオ」
		切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「カメラ」 「メモリー」
	画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面とファイ ンダーに出す。	 「ビデオ」 「カメラ」
	-	ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	「メモリー」
	録画ランプ	Д	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	-	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	「メモリー」
	プログラム エディット		プログラムの作成、実行をする。(68ページ)	「ビデオ」
	エディット設定		デジタルプログラムエディットでダビングする ときに、録画機を操作するための設定とタイミ ング補正をする。(68ページ)	「ビデオ」

デモモードは

- カセットが入った状態では操 作できません。
- ・お買い上げ時は「スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンマ いか始まる設設電源スイッションが始まる設設電源スイッチを「カメラ」以外にすない、 解除されます。再び「スタンバイ」にするには電源では、 にするには電源でしたがしたがしたがしたがします。 メラ」に戻します。 メラ」に戻します。
- デモンストレーション中に タッチパネルを押すと、デモ ンストレーションが中断さ

- れ、スタンバイ状態になります。10分後に再びデモンストレーションが始まります。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」 にしていると、"* NIGHTSHOT"」 が表示され、デモンストレーションは始まりません。また、 メニューで「デモモード」が選べません。

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力 / パネル」のとき画面表示 / タッチパネルボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと「音声ミックス」、「リモコン」 「バイリンガル」、「プログラム AE」、「ホワイトバランス」はお 買い上げ時の設定に戻ります。 その他のメニュー項目は電源を はずしても設定を保持します。

被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

" メモリースティック "を使う - はじめに

別売りの"メモリースティック"は、画像を記録 し、見たい画像を簡単に再生するほか、以下のようなことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"、"メモリースティック"からテープへ取りこむ。
- 別売りのパソコン接続キット等を使用し、パソ コンに画像データを取りこむ。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG(Moving Picture Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示: 100-0001


- パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示: MOV0001

- パソコンの画面表示: Mov00001.mpg

" メモリースティック "について



- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
- モデルによっては、誤消去防止スイッチの位置 や形状が異なる場合があります。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。

- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック" に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン (Windows OS/Macintosh OS)で フォーマットした"メモリースティック"は、本機 での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rules for Camera File systems"に対応しています。
 - 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900,DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック"が本機で使えないときは、103ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック"に記録してあるデータは全て消去されますので、ご注意ください。
- " Memory Stick "(" メモリースティック ") (はソニー株式会社の商標です。
- WindowsおよびWindows Mediaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、 Apple Computer Inc.の商標です。
- Real Playerは、米国また諸各国において、米国 RealNetworks, Inc.社の登録商標あるいは登録 申請中の商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。


アクセスランプ点灯中およ び点滅中は

データの読み込み、または書き込みを行っています。 本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエ ラー」と表示されたときは "メモリースティック"を2, 3度入れ直してください。それでも表示が出るときは、 "メモリースティック"が壊れていることがあります。 "メモリースティック"を交換してください。


" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "を、▲マークを下の図のようにして奥まで押しこむ。



" メモリースティック "を取り出す

メモリー取出しつまみを矢印の方向へずらす。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

ご注意

- タッチパネルを使うときは、 液晶画面の裏側をささえながら親指で押すか、人差し 指で軽く押してください。 ペンなどの先の尖ったもので押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れないでください。
- ・「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本機の画面表 示/タッチパネルボタンを 押して出したり消したりす ることができます。
- 押したボタンが動作しない ときは調節(キャリブレー ション)が必要です。 (171ページ)

各々の項目が設定されている ときは


緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

選択できないボタンはグレー表示になります。

タッチパネルは ファインダーを見ながら操作 することもできます。 (53ページ)

タッチパネルの使い方


操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指で直接ボタンを押して操作します。



電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。

② OPENボタンを押して、液晶画面を開ける。 操作に必要なボタンが出る。



メモリーカメラモードのとき



メモリー再生モード(静止画) のとき

2つのモードは「再生」ボタンまたは「カメラ」ボタンを押すことで入れ換わります。

「機能」を押すと

液晶画面に操作ボタンが現れます。

[メモリーカメラモード] ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- 「再生」
- •「インデックス」
- •「スポット測光」
- •「カメラ明るさ」

[メモリーカメラモード]

ページ2画面のとき

- •「パネル明るさ」
- 「再生」
- 「インデックス」
- •「メモリーミックス」

[メモリーカメラモード]

ページ3画面のとき

- •「セルフタイマー」
- •「再生」
- •「インデックス」
- •「音量」

[メモリー再生モード]

ページ1画面のとき

- 「メニュー」
- 「カメラ」
- •「インデックス」
- •「消去」
- 「+」
- 「 」

[メモリー再生モード]

ページ2画面のとき

- •「パネル明るさ」
- •「カメラ」
- •「インデックス」
- •「再生ズーム」
- [+]
- 「 」


[メモリー再生モード]

ページ3画面のとき

- 「データコード」
- •「カメラ」
- •「インデックス」
- 「 + 」
- r j

3 「機能」を押す。


操作に必要なボタンが出る。(ページ1画面)



メモリーカメラモードのとき


4 「ページ2」を押す。

操作に必要なボタンが出る。(ページ2画面)



5 「ページ3」を押す。

操作に必要なボタンが出る。(ページ3画面)



6 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

設定を決定する

「 → 決定 」 を押す。

設定を解除する

「 → 切」を押す。ページ1/ページ2/ページ3画面に戻る。

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

ご注意

画像によっては、画質を変え ても画質に差がないことがあ ります。

画質の違いは

画像はJPEG方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量は画質により、次のようになります。(画像サイズは、画質モードに関係なく640×480で、圧縮前のデータ量は約600Kバイトです。)


ファイン 約100Kバイト スタンダード 約 60Kバイト

画質表示は

再生時は表示されません。

静止画の画質を選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「ファイン」に設定されています。



電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。

- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ メニューで②の項目の「静止画設定」を選び、「決定」を押す。(98ページ)
- 4 「 」/「 」を押して「画質」を選び、希望の 画質を選ぶ。

画質について


設定	表示	意味
ファイン	FINE	画質を優先するときに使います。約1/6 に圧縮されます。
スタンダード	STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されま す。

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

動画の画像サイズを選ぶ

動画のサイズには「320×240」または「160×112」の2種類 あります。お買い上げ時は「320×240」に設定されています。



- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ メニューで□の項目の「ムービー設定」を選 び、「決定」を押す。(98ページ)



"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

「」/「」を押して、「画像サイズ」を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して、希望の画像サイズを選び、「決定」を押す。



表示は次のように変わります。

□₃₂₀ ←→ **□**₁₆₀

画像サイズについて

設定	设定 意味		表示	
		記録時	再生時	
640 × 480	静止画を640×480 サイズで記録する。	-	-	
320 × 240	動画を320×240 サイズで記録する。	□ 320	∏ 320	
160 × 112	動画を160×112 サイズで記録する。	160	1 160	

動画の最大記録時間について

画像サイズ	最大記録時間	
320×240	15秒	
160×112	60秒	

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

画質の設定および被写体の状況で撮影枚数が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる枚数です。

4Mバイトタイプ(別売り)

ファイン

スタンダード

ファイン	約40枚	
スタンダード	約60枚	
8Mバイトタイプ(別売り)		
ファイン	約81枚	
スタンダード	約122枚	
16Mバイトタイプ(別売り)		
ファイン	約164枚	
スタンダード	約246枚	
32Mバイトタイプ(別売り)		
ファイン	約329枚	
スタンダード	約494枚	
64Mバイトタイプ(別売り)		
ファイン	約659枚	
スタンダード	約988枚	

約1319枚

約1978枚

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

画像サイズの設定および被写体の状況で撮影時間が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる時間です。

4Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160×112	320×240	
記録時間	約2分40秒	約40秒	
8Mバイトタイプ	(別売り)		
画像サイズ	160×112	320×240	
記録時間	約5分20秒	約1分20秒	
16Mバイトタイプ	プ(別売り)		
 画像サイズ	160 × 112	320 x 240	
 記録時間	約10分40秒	約2分40秒	
32Mバイトタイプ 画像サイズ	プ(別売り) 160×112	320×240	
記録時間	約21分20秒	約5分20秒	
64Mバイトタイプ	プ(別売り)		
画像サイズ	160 × 112	320 × 240	
記録時間	約42分40秒	約10分40秒	
128Mバイトタイ	プ(別売り)		
画像サイズ	160×112	320 × 240	
記録時間	約85分20秒	約21分20秒	
·			

" メモリースティック " に静止画を撮る - メモリーフォト撮影

" メモリースティック " に静止画を記録でき ます。 9枚の静止画を連写することもできます。 (マルチ画面連写)

電源スイッチを「メモリー」にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- プログラムAEのキャンドル (表示が点滅します)
- プログラムAEのスポーツ レッスン(表示が点滅します)

静止画を記録中は

電源を切ったりフォトボタン を押したりすることはできま せん。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。


手順2でフォトボタンを軽く 押すと

画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で "メモリースティック"上に記 録され、再生時に「データ コード」を押せば見ることが できます。リモコンも使えま す。(30ページ)

撮影可能枚数は

画質の設定および被写体の状況で異なります。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になる。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。





記録可能な枚数の目安

緑の●が点滅から点灯にかわり、撮影 可能となる。

3 フォトボタンを深く押す。



「カシャ」とシャッター音がして、画像 が静止画になる。バーのスクロール表 示が終わると、記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック"に記録される。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ビデオフラッシュライト(別売り)は マルチ画面連写をしていると きは使えません。


連続して撮る(連写)

あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、以 下の連写ができます。

マルチ画面連写

約0.5秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割された1つの画面に表示します。(表示: 問題)





- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで□静止画設定の「連写」を「マルチ画面連写」にする。(98ページ)

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

"メモリースティック"の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。


- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

画像の確認

本体のフォトボタンを軽く押して、画像を確認できます。 深く押すとセルフタイマー撮 影が始まります。

セルフタイマーメモリーフォト撮影

セルフタイマーを使って"メモリースティック"に静止画を記録できます。リモコンも使えます。



- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- ② 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。
- ③「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出る。
- ② フォトボタンを深く押す。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーで"メモリースティック"に動画を撮るとき

手順4でスタート/ストップボタンを押す。

撮影を終了するときは、もう一度スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度「セルフタイマー」を押し、セルフタイマー表示心を消す。リモコンを使って撮影を中断することはできません。

テープの画像を静止画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に静止画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に静止画として記録できます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティック を確認してください」と表示 されたら

フォーマットの形式が違うな ど本機で認識できない" メモ リースティック "を使用して います。フォーマット形式を ご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。

テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは


記録できません。フォトボタンを押して画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

テープに記録されたデータ コードは

- " メモリースティック "には記 録できません。
- " メモリースティック " に取り こんだ時の撮影日時を記録し ます。カメラデータは記録で きません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。



- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② Ⅲ再生ボタンを押す。 テープの画像が映る。
- **③** 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



テープの画像が一時停止し、キャプ チャー表示が出る。このとき記録はされません。

4 フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わると、記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック"に記録される。テープの画像は再生に戻る。

ご注意

次の場合、◇○表示が点滅します。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。


- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使 うと


録画画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。

他機をつないで静止画を取りこむ



i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う



i.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)

- ・ メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)
- ・メニューで「A/V入力 DV出力」を「切」にしてください。 (お買い上げ時は、「切」に設定されています。)
- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したいテレビを受信する。

他機の画像が液晶画面またはファインダーに映ります。

3 118ページの手順3~4を行う。

" メモリースティック " に動画を撮る - MPEGムービー撮影

" メモリースティック "に音声つきで動画を 記録できます。

ご注意

音声はモノラルで記録されます。

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- プログラムAEのキャンドル (表示が点滅します)
- プログラムAEのスポーツ レッスン(表示が点滅します)

別売りのフラッシュを接続し ているとき


MPEGムービー撮影をすると きは、フラッシュの電源を 「切」にしてください。フラッ シュへの充電音が記録される ことがあります。

撮影日時は

画面には出ません。自動で "メモリースティック"上に記録され、再生時に「データコード」を押せば見ることができます。カメラデータは記録できません。リモコンも使えます。(30ページ)

撮影中は

カセットを取り出さないでく ださい。カセット取り出し中 は音声を記録しません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。

2 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯する。 メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したと きは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する

スタート/ストップボタンを押す。

テープの画像を動画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に動画として記録できます。

ご注意

- テープの音声が48KHzで も、32KHzに変換されて 記録されます。
- ステレオで記録された音声 はモノラルに変換されて記 録されます。

アクセスランプ点灯中および 占滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは


記録できません。スタート/ストップボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

「メモリースティックに録画 できません〔音声エラー〕」と 表示されたときは

本機では取りこめない音声で 記録されています。他機を再 生機としてAV接続ケーブル を使って外部入力してくださ い。(122ページ)

テープに記録されたデータ コードは

- " メモリースティック " には記 録できません。
- "メモリースティック"に取り こんだ時の撮影日時が記録されます。カメラデータは記録 できません。




- 録画ずみのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
 - 電源スイッチを「ビデオ」にする。
 - ② □ 再生/一時停止ボタンを押す。 テープの画像が映る。

画像を取り込みたい部分の開始点で **▶** □ 再生/一時停止ボタンを押す。

3 スタート/ストップボタンを押す。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



記録可能な秒数が表示されます。

スタート/ストップボタンを押してから5秒間表示されます。 記録はされません。

撮影を中止する/終了する。 スタート/ストップボタンを押す。

テープの画像を動画として取りこむ(つづき)

ご注意

次の場合、◇○表示が点滅します。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。

- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使うと


録画画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオ、またはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。


記録中は

カセットを取り出さないでく ださい。カセット取り出し中 は音声を記録しません。

他機をつないで動画を取りこむ



i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う



i.LINKケーブル (DVケーブル)(別売り)

- メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)
- ・メニューで「A/V入力 DV出力」を「切」にしてください。 (お買い上げ時は、「切」に設定されています。)
- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したハテレビを受信する。 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映る。
- 画像を取りこみたい部分の開始点で121ページの手順3を行う。


静止画を重ねて撮る - メモリーミックス


" メモリースティック "に記録してある静 止画を、カメラで撮影している動画に重 ねることができます。

重ねた画像はテープまたは" メモリース ティック "に記録できます。

(" メモリースティック "には静止画のみ 記録できます)

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静止画の 青色の部分を抜いて動画と重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止画を使い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ねる。旅行やイベントの前にあらかじめタイトルを"メモリースティック"に入れておくと便利です。
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体を重ね る。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の 部分を抜く。)
- M.オーバーラップ*(メモリーオーバーラップ) オーバーラップフェーダーと同様に、"メモ リースティック"に記録してある静止画か ら、カメラで撮影している動画にフェードイ ンをする。
 - * " メモリースティック " に記録することはで きません。





重ねた画像をテープに記録するとき

- あらかじめ静止画が記録された"メモリースティック"を入れておいてください。
- 記録用のテープを入れておいてください。
- 電源スイッチを「カメラ」にする。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ご注意

- MPEGムービー撮影した動画にメモリーミックスすることはできません。
- 重ねる静止画に白い部分が 多いと、小画面で表示した ときにはっきりと見えない ことがあります。
- モードを選び直すことはできません。一度「→切」を押し、ページ2画面まで戻ってください。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

静止画をそのままテープに記 録するには

M. ルミキーモードで、画面 左側の「-」/「+」を押して バー表示を右側いっぱいまで 増やします。

- ② [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ2画面を出す。
- 3 「メモリーミックス」を押す。

最後に撮影した静止画、または最後に合成した静止画が 画面の右下に出る。



- 静止画

- ④ 画面右側の「-」/「+」を押して、重ねたい 静止画を選ぶ。
 - :前の画像を出すとき
 - +:次の画像を出すとき
- 6 希望のモードを選ぶ。



静止画が撮影スタンバイ中の 動画と重なる。

⑥ 画面左側の「-」/「+]を押して効果を調節し、「→決定」を押す。

ページ1画面に戻る。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の抜き具合。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。
C. クロマキー	動画の、青色の抜き具合。
M. オーバーラップ	調節の必要はありません。



バー表示を小さくするほど効果が 大きくなる。

ご注意

メモリーオーバーラップを選ぶと、静止画を選び直せません。一度「→切」を押し、メモリーオーバーラップを解除してから選び直してください。

手順8でフォトボタンを押すと テープに静止画を記録できます。

- 7 「閉じる」を押して、機能画面に戻る。
- 8 スタート/ストップボタンを押して撮影を始める。

静止画を選び直す

手順6の前で画面右側の「-」/「+」を押す。

メモリーミックスを解除する 「⊋切」を押す。ページ2画面に戻る。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ご注意

- MPEGムービー撮影した動画にメモリーミックスすることはできません。
- 重ねる静止画に白い部分が 多いと、小画面で表示した ときにはっきりと見えない ことがあります。
- モードを選び直すことはできません。一度「→切」を押し、ページ2画面まで戻ってください。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

" メモリースティック "にメモ リーミックスするときは プログラムΑΕはできませ ω。

重ねた画像を"メモリースティック"に静止画と して記録するとき

- あらかじめ静止画が記録された"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ2画面を出す。
- 「メモリーミックス」を押す。 最後に撮影した静止画、または最後に合成した静止画が



画面の右下に出る。

- 静止画

4 画面右側の「-」/「+」を押して、重ねたい 静止画を選ぶ。

> - :前の画像を出すとき + :次の画像を出すとき

6 希望のモードを選ぶ。



静止画が撮影スタンバイ中の 動画と重なる。 ⑥ 画面左側の「-」/「+]を押して効果を調節し、「→決定」を押す。

ページ1画面に戻る。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の抜き具合。		
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。		
C. クロマキー	動画の、青色の抜き具合。		



バー表示を小さくするほど効果が 大きくなる。

- 7 「閉じる」を押して、機能画面に戻る。
- 3 フォトボタンを深く押す。 バーのスクロール表示が終わると、記録が完了する。 ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録される。

静止画を選び直す

手順6の前で画面右側の「-」/「+]を押す。

メモリーミックスを解除する

「→切」を押す。ページ2画面に戻る。


テープの静止画を自動記録する・オートフォトコピー

サーチ機能を使って、テープに記録されている静止画のみを"メモリースティック"に順次取りこんで、記録できます。


アクセスランプ点灯中および 占滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 「実行できません」と表示されます。



- 録画済みのテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。



途中で"メモリースティック"を入れかえると前の"メモリースティック"に記録した画像データの続きの画像から記録し始めます。

4 フォトボタンを深く押す。

テープの静止画が"メモリースティック"に記録される。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了すると、「コピー終了」の表示が出る。



コピーを中止する / 終了する

「 **→** 終了 ₁ を押す。

機能画面に戻す

「 →終了」を押すと、ページ1画面に戻る。そのあと「閉じる」 を押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると

「メモリーフル」と表示され、コピーは終了します。

「 →終了」を押し" メモリースティック "を入れ換え、もう1度 手順2から操作してください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ

ファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表示できます。

データファイル名について

- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと、ディレクトリ番号は表示されず、ファイル名のみ表示される場合があります。
- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。このとき、再生はですが、記録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモ リーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように 見えることがありますが、 対障ではありません。デ タ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは


正しく再生ができない場合が あります。

静止画は

ページ1/ページ2/ページ3画 面上でも、「 - 」/「 + 」を押し て選ぶことができます。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

 $130^{^{r}}$ ファイルがありません」の $_{ extstyle exts$



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- ② 「再生」を押す。 最後に撮影した画像が出る。
- **③** 「 」/「 + 」を押して、静止画を選ぶ。

- :前の画像を見るとき + :次の画像を見るとき


メモリーフォト再生を止める

「カメラ」を押す。

撮影日時/カメラデータは 「データコード」を押すと見 ることができます。リモコン も使えます。(30ページ)

画面表示を消すには 画面表示 / タッチパネルボタ ンを押す。


静止画再生中の画面表示



データファイル名

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ一度に再生できます。画像を検索する ときなどに便利です。



電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。

ご注意

インデックス表示をしている ときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記録 順を示す番号です。データ ファイル名(106ページ)と は違いますのでご注意くださ L1.


パソコンで加工した画像デー タや他機で撮影した画像デー タは

インデックス表示ができない 場合があります。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

2 「インデックス」を押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示される。



- 前の6枚を見るときは「 」を押す
- 次の6枚を見るときは「」を押す

機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

1枚の表示(シングル表示)に戻す表示したい画像を押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

"メモリースティック"に記録した動画を見 ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ 表示することができます。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビの音量を下げておい てください。テレビのス ピーカーから「ピー」とい う音(ハウリング)が出る ことがあります。

パソコンで加工した画像デー 夕や他機で撮影した画像デー タは


正しく再生ができない場合が あります。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

動画は

ページ1/ページ2/ページ3画 面上でも、「-」/「+」を押し て選ぶことができます。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- 2 「再生」を押す。 最後に撮影した画像が出る。
- 3 「 ╷/「 + 」を押して、動画を選ぶ。

- :前の画像を見るとき +:次の画像を見るとき

- 4 「MPEG▶Ⅲ」を押して、再生を始める。
- 🚯 「音量-」/「音量+」を押して、音量を調節す る。

: 小さくするとき

+:大きくするとき

MPEGムービー再生を止める 「MPEG▶Ⅲ」を押す。


動画を見る - MPEGムービー再生

撮影日時は

「データコード」を押すと、見ることができます。カメラデータは記録されません。リモコンも使えます。(30ページ)

画面表示を消すには 画面表示 / タッチパネルボタ ンを押す。

動画再生中の画面表示



パソコンで画像を見る

パソコンで画像を見るには、別売りのパソコン接続キット(DPCK-US10A)が必要です。

" メモリースティック " に記録した画像をパソコン で見ることができます。

ご注意

- "メモリースティック"に記録した画像は、以下の形式で保存されています。それぞれのファイル形式の対応アプリケーションがパソコンにインストールされていることをご確認ください。
 - 静止画: JPEG形式
 - 動画/音声: MPEG形式
- Real PlayerやWindows Media Playerがインストールされていること。(動画再生時)
- Quick Time 3.0以降がインストールされている こと。(動画再生時)

パソコンの推奨使用環境

推奨Windows環境

OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

上記のOS内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上。 USB端子が標準で装備されていることが必要で す。

推奨Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1が工場出荷時にインストールされているMacintosh。ただし、Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされている"CD-ROMドライブがスロットローディング方式のiMac"、"iBook"、"Power Mac G4"はMac OS 9.0/9.1にアップグレードしてご使用ください。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

ご注意

- Windows環境/Macintosh環境とも、1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をする場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

パソコンで画像を見る(つづき)

ご注意

- "メモリースティック"が 入っていないと、インストールできません。
 必ず本機に、メモリースティックを入れてください。
- ・USBドライバのインストールが完了する前にUSBケーブルを接続すると、USBドライバが誤って登録されます。137ページの手順に従って、もう一度インストールしてください。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、パソコン接続キット(DPCK-US10A)(別売り)に付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトとともに収録されています。

USBドライバのインストールが完了するまでは、パソコンに USBケーブルを接続しないでください。

Windows 98/98SE、Windows Me、Windows 2000をお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。アプリケーションソフトの画面が起動します。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver Installation for Windows98/98SE/Me and Windows2000」をクリックする。
 USBドライバのインストール画面が起動します。
- 4 画面の指示に従ってUSBドライバをインストールする。
- パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで、本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



 本機に"メモリースティック"を入れ、ACア ダプター/チャージャーを接続して本機の電源 スイッチを「メモリー」にする。 本機の液晶画面に「USB モード」と表示され、パソコン

本機の液晶画面に「USB モード」と表示され、パソコンからの通信が始まります。パソコンが本機を確認し、 Windowsのドライバをインストールします。

7 画面の指示に従ってハードウェアを認識させる。


2種類のUSBドライバをインストールするため、ハード ウェア追加ウィザードは2回起動します。途中で中断せ ずに最後までインストールしてください。

USB接続ができない場合

USBドライバのインストールが完了する前に本機とパソコンを 接続したためUSBドライバが誤って登録されています。正しく インストールするためには、以下の手順を行ってください。

手順1:誤って登録されたUSBドライバをアンインストールす

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSBケー ブルで、本機のUSB端子とパソコンのUSB端子を 接続する。



- 3 本機に"メモリースティック"を入れ、ACパワー アダプター / チャージャーを接続して本機の電源 スイッチを「メモリー」にする。
- 4 パソコンの「デバイスマネージャ」を開く。 Windows 2000 Professionalをお使いの場合: 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「ハードウエア」タブを開き、「デバイスマネー ジャー」ボタンをクリックする 上記OS以外:

「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「システム」を選択し、「デバイスマネージャー」を クリックする

- 5 「その他のデバイス」を選択する。 (?)マークが付いた機器を選択して削除します 例:(?)Sony Handycam
- 6 本機の電源を切り、USBケーブルを抜く。
- 7 パソコンを再起動する。

手順2:付属のCD-ROMよりUSBドライバをインストールする 136ページの「USBドライバをインストールする」の手順を 行ってください。

パソコンで画像を見る(つづき)

Mac OS 9.1は USBドライバのインストール は必要ありません。

本機とパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、ドライブとして認識します。


Mac OS 8.5.1/8.6/9.0をお使いの場合

- **1** パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMドライブのアイコンをダブルク リックし、ウィンドウを開く。
- 4 OSの入っているハードディスクのアイコン をダブルクリックし、ウィンドウを開く。
- 5 手順3で開いたウィンドウから、以下の2つのファイルを、手順4で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)。
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim
- **6** 「機能拡張フォルダに入れますか?」と表示されたら「OK」を選択する。
- 7 パソコンを再起動する。

画像を見る

Windowsをお使いの場合

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



- **3** 本機に"メモリースティック"を入れ、ACア ダプター/チャージャーを接続する。
- 4 本機の電源スイッチを「メモリー」にする。 本機の液晶画面に「USB モード」と表示されます。
- Windows 上で「マイコンピュータ」を開き、 新しく認識されたドライブ(例:「リムーバ ブルディスク(E:)」)をダブルクリックする。 "メモリースティック"内のフォルダが表示されます。
- 見たい画像ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。 詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(142ページ)をご覧ください。

再生したいファ	イル この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォルダ 画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

^{*} パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。" メモリースティック "から直接 再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

パソコンで画像を見る(つづき)

USBケーブルを抜く/" メモリースティック "を 取り出す

Windows 2000/Meをお使いの場合

USBケーブルを抜く、または"メモリースティック"を取り出すには、以下の操作が必要です。

- タスクトレイの中の「ハードウェアの取り外し」 アイコンより該当するドライブを停止する。
- ② 「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、または "メモリースティック"を取り出す。

Macintoshをお使いの場合

- ソフトウェアを閉じる。アクセスランプが点灯していないことを確認する。
- ② "メモリースティック"アイコンをごみ箱に捨てる、または「特別」メニューから「取り出し」を選択する。
- ❸ " メモリースティック "を取り出す。

パソコンを使用するときのご注意

"メモリースティック"

- パソコンでフォーマットした"メモリースティック"を本機に使用した場合や、USB接続時に本機内の"メモリースティック"をパソコンからフォーマットした場合は動作保証致しません。
- Windowsで"メモリースティック"の最適化はしないでください。"メモリースティック"の寿命を縮めます。
- "メモリースティック"内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフト等を使って加工した画像をパソコンから本機 に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画 像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが 開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了されることがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー[Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。

http://www.vaio.sony.co.jp

アップデートプログラムから[Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。


パソコンで画像を見る(つづき)

画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダに まとめられています。

ファイル名の意味は以下の通りです。 には0001から 9999までの数字が入ります。

Windows Meで見たときの例 (本機が認識されたドライブは(E:))



フォルダ名	ファイル名		意味
100msdcf	DSC0	.JPG	静止画ファイル
Moml0001	MOV0	.MPG	動画ファイル

" メモリースティック " に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

" メモリースティック "に記録した静止画を 拡大して見ることができます。

ご注意


再生ズームで拡大した画像を "メモリースティック"に記録することはできません。本機 を再生機とし、他のビデオへ 録画してください。

再生ズームの画像は ▮ DV端子から出力すること はできません。

再生ズーム中に 画面表示 / タッチパネルボタ ンを押すと表示枠が消えま す。この時押した部分を画面 の中心に移動することはでき ません。

画像の周辺部分は 拡大することはできますが、画 面の中心には移動しません。

MPEGムービー撮影した画 像は 再生ズームはできません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- [メモリー再生中]に
 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2
 画面を出す。
- ② 「再生ズーム」を押す。 再生ズーム画面が出る。



画面上の枠内の拡大したい部分を押す。 押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動することができます。


メモリー再生ズームを解除する 「 ⊋終了」を押す。

画像を順番に自動再生する - スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテーションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック"を 入れ換えたら、始めから操作 し直してください。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。
 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に
 する。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで②の項目の「スライドショー」を 選び、「決定」を押す。(98ページ)
- 4 「スタート」を押す。
 - "メモリースティック"の画像が順番に再生される。



スライドショーを中止する 「 ← 終了」を押す。

スライドショーを一時停止する 「ポーズ」を押す。

機能画面に戻す

「→終了」を押すと、ページ1画面に戻る。そのあと「閉じる」を押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順4の前に「-」/「+」で最初の画像を選んでおく。

大事な画像を残す・プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意


画像にプロテクトがかかって いても"メモリースティック" をフォーマットすると"メモ リースティック"の内容はす べて失われます。フォーマッ トする前に内容を確認してく ださい。

"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プロテクトは実行できませ ん。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。
 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に
 する。
- ②「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- ③ 「プロテクト」を押す。 プロテクト画面になる。
- **4** プロテクトしたい画像を押す。 プロテクトされた画像に「⊶」マークが表示される。



機能画面に戻す「閉じる」を押す。

プロテクトを解除する

手順4でプロテクトを解除する画像をもう一度押す。解除された画像からは「~¬」マークが消える。


画像を消す - 消去

不要になった画像を消去できます。 撮影したすべての画像を消去したり、画像を 選んで消去したりできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- " メモリースティック "の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると 消去は実行できません。

シングル画面表示のとき



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- 2 消去したい画像を再生する。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 「消去」を押す。
 「消去しますか?」の表示が出る。

 メモリー 掃法 100・0003
 3/40

 消去しますか?
 中止


5 「実行」を押す。 画像が消去される。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

画像の消去を中止する 手順5で「中止」を押す。

画像を消す - 消去(つづき)

インデックス表示のとき



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にする。
- ②「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- ③ 「消去」を押し、消去したい画像を押す。 消去する画像の番号が反転する。



4 「決定」を押す。 「消去しますか?」の表示が出る。




5 「実行」を押す。

機能画面に戻す「閉じる」を押す。

画像の消去を中止する 手順5で「中止」を押す。 「消去中」と表示されているときは 電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に にする。
- ②「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで回の項目の「全消去」を選び「消去」にして「決定」を押す。(98ページ)
 「消去」が「消去します」の表示に変わる。
- 4 「決定」を押す。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

全消去を中止する

手順3または4で「戻る」を選び、「決定」を押す。

プリントマークを付ける・プリントマーク

"メモリースティック"に撮影した静止画の中からプリントしたい画像を直接指定して、マークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい画像を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。


"メモリースティック"の誤消 去防止つまみが「LOCK」に なっていると プリントマークは実行できま せん。

動画には プリントマークを付けること ができません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に する。
- ②「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- ③ 「≧´マーク」を押す。
 「≧´マーク」画面になる。
- **4** プリントマークを付ける画像を押す。
 「≧」、マークが表示される。



機能画面に戻す

「閉じる」を押す。

プリントマークを解除する

手順4でマークを解除する画像をもう一度押す。解除された画像からは「凸」マークが消える。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

液晶画面やファインダーに「C: : 」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。159ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが カメラ」になっていない。	•「カメラ」にする。	18
テープが走行しない。	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	15,31
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを 入れる。	15
	テープがヘッドドラムに貼りついている (結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	169
電源が途中で切れる。	*撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	・電源スイッチを「切 充電)」 にしてから、もう1度「カメ ラ」にする。	-
	•パッテリーが消耗している。	満充電されたバッテリーを 取りつける。	8,11
ファインダーの画像が はっきりしない。	ファインダーを縮めたままにしている。	•ファインダーをのばす。	22
a Je J O av 10	•視度調節が正しくない。	•視度調節する。	
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	「入」にする。	98
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	フォーカスボタンを押し、 自動調節にする。	48
0, A.O. CIRE	オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	• 手動でピントを合わせて撮 影する。	48

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	20
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
画面に白点が出ることがある。	スローシャッターやキャンドル、 SUPER NIGHTSHOT のときに 出る現象で、故障ではありませ ん。	-	-
見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるか液晶画面 のどこかを押すとデモンスト レーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	105
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	24
画面が白すぎて画像が見えない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「人」にしている。逆光補正が働いている。	「切」にする。解除する。	24 23
シャッター音が出ない。	メニューの「お知らせブザー」が 「切」になっている。	「お知らせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」に する。	98
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	98
別売りのフラッシュが発光 しない	・電源が入っていない。または、 取り付けられていない。・フラッシュを2つ以上取り付けている。	電源を入れる。または、取り付ける。別売りのフラッシュは1つしか取り付けられません。	-

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
再生できない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	31
画像に横線が入る。 またはぼけたり 映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	169
音声が小さい。または 聞こえない。	音量を最小にしている。メニューの「音声ミックス」が「ST2」側になっている。	• 音量を大きくする。 •「音声ミックス」を調節す る。	29 98
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	•カセットメモリー付きカ セットを使う。	61
	・メニューの「○メモリーサーチ」 が「切」になっている。	•「入」にする。	98
	•テープの始めや途中に無記録部 分がある。	_	162
タイトルサーチできない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	•カセットメモリー付きカ セットを使う。	59
	・メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。	•「人」にする。	98
	タイトルが入っていない。テープの始めや途中に無記録部分がある。	•タイトルを入れる。 -	89 162
アフレコした音声が聞こ えない。	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	88、98
タイトルが出ない。	・メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	・「入」にする。	98
	・切」になっている。 ・画面表示が出ている。	•画面表示を消す。	30

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ペー
電源スイッチを「ビデオ」/ 「カメラ」/「メモリー」にし	・バッテリーが消耗している/消 耗が近い/取り付けられていな	充電されたバッテリーを取り付ける。	8,11
ても動作しない。	い。 •ACアダプター / チャージャーの プラグがコンセントからはずれ ている。	•コンセントに差し込む。	12
	•ACアダプター / チャージャーの モード切換スイッチが 充電」側 になっている。	•「 ビデオ / カメラ .側にす る。	12
エンドサーチが働かない。	カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを 取り出した。	-	26
	カセットを入れてからエンド サーチ操作をするまでに、1度 も撮影していない。	_	
エンドサーチが誤動作する。	テープの始めや途中に無記録部分 がある。	-	26
バッテリーの消耗が早い。	・周囲の温度が極端に低い。 ・充電が不充分。 ・バッテリーそのものの寿命。	ー ●満充電する。 ●新しいバッテリーに交換す る。	- 8 11
バッテリー残量が正しくな い。	・温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	- 	11
	・バッテリーそのものの寿命。・バッテリーが消耗している。	新しいバッテリーに交換する。満充電されたバッテリーを	8
	・残量表示にズレが生じた。	取り付ける。 •満充電すると残量が正しく 表示される。	8
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	•残量表示にズレが生じた。	•満充電すると残量が正しく 表示される。	8
カセットが取り出せない。	•電源(バッテリーやACアダプ ター / チャージャー)がはずれて いる。	•電源をきちんと接続する。	11,12
	いる。 •バッテリーが消耗している。	満充電されたバッテリーを 取り付ける。	8,11
⑤や≜が点滅し、カセット取出しつまみ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	169
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	163
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きば「テープ残量表示」を「入」 にする。	98

" メモリースティッ	ク "操作中		
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	•電源スイッチが「メモリー」に なっていない。	•「メモリー」にする。	115
	"メモリースティック"が入っていない。	•" メモリースティック "を入 れる。	107
撮影ができない。	•すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	•不要な画像を消去してから 撮影する。	147
	•フォーマット形式の異なる"メモリースティック"を入れた。	本機でフォーマットする か、別の・メモリースティック を入れる。	103、 107
	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	106
画像を消去できない。	・プロテクトされている。 ・" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	・プロテクトを解除する。 ・「LOCK」を解除する。	146 106
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	106
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	106
プロテクトが実行できない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	106
	•インデックス表示になっていな い。	•インデックス表示にしてプ ロテクトを実行する。	146
プリントマークが実行でき ない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	106
	・インデックス表示になっていない。 い。 ・メモリースティック 'の容量がいっぱいになっている。 ・動画にブリントマークを付けようとしている。	インデックス表示にしてプリントマークを付ける。不要な画像を消去し、もう一度プリントマークを付ける。動画にはプリントマークを付けることができません。	150
オートフォトコピーが実行 できない。	"メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK」になってい る。	「LOCK」を解除する。	106
正しい画像サイズで再生できない	他機で撮影した画像を再生しようとすると画像サイズが正しく表示されないことがありますが、故障ではありません。	-	_

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	•カセットメモリー付きカ セットを使う。	89
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	不要なタイトルを消去する。	91
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	15
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	•録画された部分にタイトル を入れる。	89
カセットに名前を付けられ ない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	95
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	不要なタイトルを消去する。	91
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	15
デジタルプログラムエ ディットが働かない。	・録画機側の入力切換ができてい ない。	•接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し	68
	・ソニー以外のDV機器と接続している。	直す。 •操作を「リモコン」にする。	69
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	・録画された部分に設定し直 す。	75
	本機と録画機のタイミングが合わない。	タイミング補正をする。	73
	リモコンコードが違う。	•正しいリモコンコードを設 定する。	69
ー 付属のワイヤレスリモコン が働かない。	•メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	98
	•リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊝極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	175
	•乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	175
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに 画像が映らない。	メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力 / パネル」になっている。	「パネル」にする。	98

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ACアダプター/チャー ジャーで充電できない。	ACアダプター/チャージャーの モード切換スイッチが ビデオ/カ メラ .側になっている。	「充電」側にする。	8
バッテリー充電中に充電ラ	・バッテリーが正しく取り付けら	•正しく取り付ける。	8
ンプが点滅する。または充電 異常が表示される。	れていない。 •バッテリーが故障している。	•テクニカルインフォメー ションセンターにご相談く ださい。	-
電源が入っているのに操作できない。		バッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	11, 12, 174
本体に取り付けたバッテ リーを充電中、CHARGE (充電)ランプが点灯してい	•ACアダプター/チャージャーの モード切換スイッチが、「充電」 側になっている。	•「ビデオ/カメラ」側にする。	166
ない。	・充電が完了している。・バッテリーが正しく取り付けられていない。	ー ∙正しく取り付ける。	166 11
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが 切(充電)」 になっていない。	電源スイッチを「切(充電)」に する。	166
本機に取り付けたバッテ リーを充電中にCHARGE	・バッテリーが正しく取り付けら	•正しく取り付ける	167
リーを充電中にCHARGE (充電)ランプが点滅する。	れていない。 ・バッテリーが故障している。	•テクニカルインフォメー ションセンターにご相談く ださい。	-
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	・カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	169
	・本機に異常が発生している。	カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タッチパネルのボタンが表示されていない。	画面表示 / タッチパネルボタンを 押した。	液晶画面を軽く押す。本機の画面表示/タッチパネ ルボタンまたはリモコンの 画面表示ボタンを押す。	- 30
タッチパネルのボタンが働かない。		画面を調節(キャリブレー ション)する。	171
ファインダー内の文字が反 転する。	対面撮影時におこる現象で、故障 ではありません。(出力したモニ ターでも反転しますが故障ではあ りません。)	-	20
USB接続ができない。	USBドライバのインストールが完 了する前にUSBケーブルを接続し た。	正しく認識されなかったドラ イバを削除してから、USBド ライバをインストールする。	137
カセットぶたを開けても テープが出てこない。	本機が結露しかけている。	-	169


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、 液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能で す。表示によって、本機の状態がわかるよう になっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面またはファインダー



自己診断表示

'C: : л:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	9、164
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	169
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	169
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	・カセットを入れ直し、再度操作し直す。・電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	-
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例: E:61:10	_


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のような表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにあります。

警告表示



100-0001 ファイル関連の警告

遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした (123ページ)

C:21:00 自己診断表示(159ページ)

□ バッテリー残量に関する警告

遅い点滅

 バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警告 表示が点滅することがあります。

▲ 結露の警告*

速い点滅

 テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入れを開けたまま約1時間放置する(169ページ)

☆ "メモリースティック"関連の警告*

遅い点滅

• " メモリースティック "が入っていない

速い点滅

- 認識できない"メモリースティック"が入っている(106ページ)
- 取り込めない画像を記録しようとした (119、122ページ)

速い点滅

- "メモリースティック"が壊れている (106ページ)
- "メモリースティック"が正しくフォーマットされていない(103ページ)

🗠 テープ関連の警告

遅い点滅

- ・ テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている* (15ページ)

速い点滅

テープが終わっている*

▲ テープを取り出す必要がある警告*

遅い点滅

テープが誤消去防止状態になっている (15ページ)

速い点滅

- 結露している(169ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(159ページ)

om 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

画像が消去できないようになっている (146ページ)

4 フラッシュ(別売り)関連の警告

遅い点滅

充電中

速い点滅

- 別売りのフラッシュに異常がある
- * 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「お しらせブザー」が鳴ります。

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(11ページ)
- ・このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(11ページ)
- "インフォリチウム "バッテリーをつかってください(9ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(15ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(13ページ)
- ・公へッドが汚れています/ man クリーニングカセットをつかってください (169ページ)
- 結露しています カセットを取りだしてください*(169ページ) (テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(162ページ)
- 音声モードがちがいます 確認してください*(104ページ)
- 録画モードがちがいます 確認してください*(104ページ)
- テープを確認してください*(86ページ)
- "i. LINK "ケーブルをぬいてください*(86ページ)
- カセットメモリー付きカセットに入れかえてください*
- カセットメモリーがいっぱいです*(90ページ)
- メモリースティックを確認してください*(118ページ)
- メモリーフル(129ページ)
- メモリースティックに録画できません「音声エラー 1*(121ページ)
- メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(116ページ)
- メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(106ページ)
- ファイルがありません*(130ページ)
- メモリースティックを入れてください*
- メモリースティック エラー*(107ページ)
- フォーマット中です*
- 全消去中です*
- メモリースティック フォーマットエラー*(103ページ)
- メモリースティック ディレクトリエラー*(130ページ)
- 充電中です*

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Min DVマークのついたカセットをお使いください。*

B、Hi®方式や、WISI、WISIO、SWISI、SWISIO、B、DBeta、DY、{}方式のビデオカセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きのものと、カセットメモリーなしのものがあります。カセットメモリー付きカセットには【川(Cassette Memory)マークが付いています。本機ではカセットメモリー付きのものを推奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの始めや途中に1度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部分を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、 ビデオモードで再生した場合には、次 の撮影の前にエンドサーチボタンを押 し、撮影終了位置に戻す。 無記録部があったり、テープ上の信号が不連続なものは、左記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオ カメラレコーダーで録画したテープの上 に、機能なしカメラレコーダーで録画した ときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機を つないで本機の画像を記録するとき、記録が 制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。このような映像音声を記録しようとすると液晶画面またはファインダーに「ダビングプロテクトされています録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著 作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークについて いて この表示は、このカセットで4

キロビットまでメモリーができることを示します。なお、本機は16キロビットのカセット(CIII16Kマークが本体正面についています)まで対応しています。

これらは商標です。

Mini Dy Digital Video Cassette

ミニDVカセットのマークです。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(101ページ)


メニューの	再生される音声	
「バイリンガ ル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声
「メイン」に する	左音声	主音声
「サブ」にす る	右音声	副音声

本機では二重音声は記録できません。

ミニDVカセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。



ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。) 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。


カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れ直してください。金メッキ端子にゴミなどが付着して機能が働かないことがあります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、テープ残量表示などが正しく表示されなかったり、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りACアダプター/チャージャーとの間 で、使用状況に関するデータを通信する機能 を持っているリチウムイオンバッテリーで す。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の範囲で、充電ランプが消える(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、DKケーブルを本機のDC IN端子から抜くかバッテリーを取りはず してください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、寒いところではバッテリーを使用できる時間が短くなります。安心してより長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に取りつける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/FM91/QM70/QM91(別売り)」を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/FM91/QM70/QM91(別売り)」の

ご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。撮影ス タンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- ・バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用状況や周囲の温度環境によってはバッテリー残量が残り少なくなったことを警告する
 □マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってから湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/ 出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や 特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準 化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps) S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した 場合、転送速度が表記と異なることがありま す。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビービーエス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。100Mbpsならば

100メガビットのデータを送ることができ ます。

本機でのi、LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については67、82ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコン ピュータVAIOシリーズなど)とも接続して ご使用になれます。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。


必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン← →4ピン(DVダビング時)

i.LINK、 は商標です。

本体に取り付けたバッテリーを充電する

本機に取り付けたバッテリーを充電することができます。(本体内充電)



ご注意

ACアダプター/チャージャー に接続したDKケーブルを金 属類でショートさせないでく ださい。故障の原因になりま す。


本体内充電中は ACアダプター/チャージャー に取り付けたバッテリーは充 電されません。

- **1** バッテリーを本機に取り付ける。(11ページ)
- ② 端子カバーを開け、DKケーブルを▲マークを ホールドグリップ側にして、本機のDC IN端 子につなぐ。
- ③ DKケーブルをACアダプター/チャージャー につなぐ。
- ◆ 電源コードをACアダプター/チャージャーと コンセントにつなぐ。
- **5** ACアダプター/チャージャーのモード切換ス イッチを「ビデオ/カメラ」側にする。


充電中のCHARGE(充電) ランプについて

以下の場合、点滅することが あります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している。



充電が始まると、CHARGE(充電)ランプが点灯し、終わるとランプは消える(満充電)。



7 DKケーブルを本機から取りはずす。

バッテリーの充電が終わったら、DKケーブルを本機のDC IN端子から取りはずしてください。

充電時間

バッテリー	満充電時間	
NP-FM50	150	
NP-FM70/QM70	240	
NP-FM90	330	
NP-FM91/QM91	360	

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約分)。

海外で使う


本機は外国でもお使いになれます

別売りのACアダプター / チャージャーAC-SQ950は、AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な電源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧式(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

海外のコンセントの種類



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国または地域(五十音順)

• アメリカ合衆国 • 大韓民国 フィリピン ・エクアドル ・プエルトリコ 台湾 エルサルバドル ・チリ ・ベネズエラ カナダ ドミニカ • ペルー キューバ • トリニダードト • 米領サモア • グアテマラ バコ ボリビア グアム ・ニカラグア ホンジュラス ・コスタリカ ハイチ • ミクロネシア ・ミャンマー ・コロンビア ・パナマ ・スリナム ・バミューダ ・メキシコ • セントルシア • バルバドス

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで「時差補正」を選べば、時差を設定するだけで時刻を現地時間に合わせることができます。詳しくは105ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、開く/≜カセット取出しつまみ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても▲が点滅しなければ使用できます。

結露気味のときは、本機が結露を検出できないことがあります。このようなときは、カセットぶたを開けてから約10秒間カセットが出てこないことがありますが、故障ではありません。カセットが出てくるまでカセットぶたを閉めないでください。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットDVM-12CLDを10 秒間使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 録画中に「ダヘッドが汚れています」と 「あクリーニングカセットをつかってくだ さい」の表示が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。このような画像になったら、ク リーニングカセットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられた す。このときは、ヘッドの交 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

お手入れ(つづき)

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、付属の液晶クリーニングクロスを使って きれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキット(KK-LC1)を使用するときは、クリーニングリ キッドを直接LCDパネルにかけず、必ずク リーニングペーパーに染み込ませてご使用く ださい。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環 境で使用したときは、必ず柔らかい布など でレンズの表面をきれいに拭いてくださ L1.
- 風诵しの良いゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的におこなってください。またビデオカ メラレコーダーを良好な状態で長期にわたっ てご使用いただくためにも、月に一回程度、 ビデオカメラレコーダーの電源を入れて操作 することをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関 係なく保持するために充電式ボタン電池を内 蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使 用している限り常に充電されていますが、使 う時間が短いと徐々に放電し3ヶ月近く全く 使わないと完全に放電してしまいます。充電 してからご使用ください。


ただし、充電式ボタン電池が充電されていな い場合でも、日時を記録しないのであれば本 機を使うことはできます。

充雷方法

本機を別売りのACアダプター / チャー ジャーを使ってコンセントにつなぐか、充電 されたバッテリーを取り付け、電源スイッチ **170 を「切(充電)」にして24時間以上放置する。**

ファインダーをきれいにする

- 1. ファインダーをのばす。
 - 2. 両側のねじを2本はずす。
 - 3. アイカップをはずす。




アイカップの軸を落としたり、曲げた り、ケガをしないようにご注意くださ L1

- アイカップの内側、ファインダー内 部のゴミを、カメラ用のブロワーブ ラシなどで取り除く。
- ける。

画面調節(キャリブレーション)について タッチパネルのボタンを押したとき、反応す るボタンにずれが生じることがあります。こ のような症状になったときは、次の操作を 行ってください。

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- ② テープを取り出して、接続ケーブル 類をはずす。
- 3 本体の画面表示 / タッチパネルボタンを押しながら、電源スイッチを「ビデオ」にする。その後約5秒間画面表示 / タッチパネルボタンを押し続ける。
- 4 "メモリースティック"の角などを 使って
 - 1. 画面左上の×マークを押す。
 - 2. 画面右下の×マークを押す。
 - 3. 画面中央の×マークを押す。



正しい位置を押さなかった場合、左上からや り直しになります。

主な仕様

システム

録画方式 绿音方式

テープ速度

録画/再生時間

回転2ヘッドヘリカルスキャン 回転2ヘッド

12ビット32kHz(ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz(ステレオ) 映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式 Mini NマークのついたミニDVカ

使用可能力セット

セット SP:約18.81mm/秒 LP:約12.56mm/秒 SP:60分(DVM60使用時)

早送り、巻き戻し時間

LP:90分(DVM60使用時) バッテリー使用時: 約2分30秒(DVM60使用時) ACアダプター使用時: 約1分45秒(DVM60使用時) 電子ファインダー:カラー

ファインダー 総ドット数

180 000ドット 横800×縦225 4.5mm(1/4型)CCD固体撮像素 **撮像** 表 子

> 約68万画素(有効画素数:約34万 画素)

ズームレンズ カール ツァイス

10倍(光学) 120倍(デジタル) f=3.3 ~ 33mm

(35mmカメラ換算では 42~420mm) F1.7~2.2

フィルター径30mm 色温度切り換え オート、

ホールド、 - 佘屋内(3200K) - ※屋外(5800K)

最低被写体照度 11ルクス(F1.7) 0ルクス(NIGHTSHOT時)

入・出力端子

S1映像端子

入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡、同 期負

C出力 0.286Vp-p 75 不平衡 AVミニジャック

映像音声端子 入力/出力自動切り換え

映像: 1 Vp-p、75 不平衡、同 期負

327mV(47k 負荷時) 出力インピーダンス2.2k 入力インピーダンス47 k ヘッドホン端子

ステレオミニジャック(Ø3.5) ΨUSB端子 mini-B I ANC 企端子 ステレオミニミニジャック

マイク入力端子 ■DV端子

(Ø2.5) ステレオミニジャック(Ø3.5) i.LINK(IEEE1394.4ピン特殊 コネクターS100)

液晶画面

画面サイズ 総ドット数

6.2cm(2.5型) 211 200ドット 構960×縦220

DV端子入力8.4V

2.7W

バッテリー端子入力7.2V

電源部、その他 雷源雷圧

消費電力(バッテリー 使用時)

動作温度 保存温度 外形寸法

(最大突起部を除く) 本体質量 撮影時総質量*

付属品

(ファインダー使用時、明るさ標準) 3.5W (液晶画面使用時、明るさ標準) ~ +40 -20 ~+60 58 × 104 × 97mm (幅x高さx奥行き) 約 490g(本体のみ)

約 590g * バッテリーNP-FM50、テープ (DVM60) レンズキャップ含む。

レンズキャップ(1) ワイヤレスリモコン(1) 単3形乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) バッテリー端子カバー(1) クリーニングクロス(1) 取扱説明書(1) 安全のために(1)

カスタマーご登録のお勧め(1) 保証書兼カスタマーご登録はがき (1) カスタマーご登録CD-ROM(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買 い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所 定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切 に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様で す。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地 でのアフターサービスおよびその費用については、 ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。


部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性 能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品 保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理 可能の場合がありますので、テクニカルインフォ メーションセンターにご相談ください。

各部のなまえ

本体







この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。



ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

各部のなまえ(つづき)





グリップベルトのしめ方



グリップベルトはしっかりとし めてください。

ホールドグリップのにぎり方



ホールドグリップをしっかりと にぎってください。


LANC**(**) リモート)マークに ついて

↓ は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

別売りの外部マイクを使う場合 マイク(プラグインパワー)端子 はプラグインパワー方式の外部 マイク用電源端子とマイク入力 端子が兼用になった端子です。


ワイヤレスリモコン




電池の入れかた

- 🚺 押しながらずらす。 🙎 入れる。

3 元に戻す。








リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

各部のなまえ(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示



検索する

索引

ア行
アフレコ 86 インサート編集 84 インターバル録画 49 インデックスタイトラー機能 89
インデックス表示 131 "インフォリチウム" バッテリー 9、164 エディットサーチ 27 エンドサーチ 26、31 オートシャッター 100 オートフォトコピー 128 オーバーラップ 37 オールドムービー 40 おしらせブザー 105 お知らせメッセージ 160 音声ミックス 101 音声モード 104
力行カセットメモリー 2、162カセットラベル 9595画質 110カメラ明るさ 45カメラリクロマキー 12330カラーテレビ方式 168逆光楠戸 23逆方リップイレーション 17171グリップベルト 174174警露 16922高速アクセス 31106コマ損り 5231誤消去防止スイッチ 106106コマ撮り 5252誤消去防止ツマミ 15
サ行 撮影時間 10 サブ(音声) 101 自己診断表示 159 時差補正 168 視度調節 22 充電式ボタン電池 170 主音声 163 スーパーナイトショット 24 ズーム 22 スチル 40 ステレオ放送テープ 163 スライドショー 144 スローシャッター 40 スーパーケイックチャージ 9 セルフタイマー撮影 25、117
ガロセットイエリー 50

タ行						
					00	92
タイト タイト	ル	····- <u>-</u>	 -		. 89,	92
71 5	ルワ		-			59
タイム		۲				. 23
对血攝	影					. 20
タッチ	パネ	ル			16、	108
つなぎ	撮り					. 18
テープ	カウ	ン	ター			. 58
テープデータ	コー	ド				. 30
テープ	再生	ズ-	- ム			57
テープ	残量	表デ	Ē			23
テープ	フォ	ト村	景影			33
デジタ	ルエ	 7 -	ロク	-	40	56
デジタ	ルプ	л. П.	ブラ	١	. 100	00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	シレン	ц.,	, ,	_		68
デジタ						
						100
手ぶれ	州止		٠٠٠٠٠٠			
デモン	~ L	ν-	_ン	ョン		105
ドット	ノェ	-2	/ —			. 37
トレイ	ル					. 40
ナ行						
						0.4
ナイト 二重音	ショ	ツー				24
二重音	声放	送力	- –	ブ		163
八行						
倍速再	生…					. 31
バイリ	ンガ	ル				101
バイリバウン	ド					. 37
バッテ	リー					8
バッテ	リー	残量	₫表:	示		. 23
バッテ バッテ ピクチ	ヤー	I,	フェ	クト		
日付サ					. 39、	55
日付サ	ーチ					61
日付・						
日付・	時刻	表表	Ē			. 23
ピント	合わ	tt				48
フェー	ダー	_				. 37
フェー フェー	ドイ	٠, ١	. 7	т —	ドアロ	ל
-		-	-	_		. 37
フォー	カマ					48
フォー	7.0	L				103
フォー	¥ 2	エ				
フォトフォト	リー	ァ、				. 03
ノオト	ムナ	P -	<i>,</i>			65
副音声 フラッ						103
ノフツ	ンユ	t,	ーン	ョン		40
プリン	トイ	-/				150
フレキ	シフ	ルフ	スポ	ット	測光	
						. 4/
プログ	ラム	ΑŁ				
プロテ						146
ヘッド						169
ヘッド	ホン	端	ኛ			173
ヘッド	汚れ	表表	₹			169
望遠・ホール						. 22
ホール	ドグ	IJ٠	ップ		. 6、1	174

マ行
満充電 8 メイン(音声) 101 メニュー 98 メモリーオーバーラップ 123 メモリークロマキー 123 メモリー再生ズーム 143 メモリー残量表示 120 "メモリースティック" 106 メモリーミックス 123 メモリールミキー 123 モザイクフェーダー 37
ラ行 リモコン受光部
ワ行 ワイドTVモード36 ワイブ37 ワイヤレスリモコン175
アルファベット順 ACアダプター / チャージャー。
8 AV接続ケーブル 32、66、119 ID-1方式 36 ID-2方式 36 i.LINK 165 JPEG 106 LANCば リモート) 174 MPEG 106 NIGHTSHOT 24 NSライト 24 NTSC方式 168 RESET(リセット) ボタン 157 S1映像端子 32、66、119 SUPER NIGHTSHOT 24 USB端子 136

カスタマー登録の ご案内

雷話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「ハンディカム カスタマーご登録のお勧め」をご覧く ださい。

カスタマー登録および登録内容の変更はこちらのホームページ から

http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマー登録に関するお問い合わせは

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

03-5977-7255 雷話:

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、

および修理受付の窓口です。

雷話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- サビダイヤル……型 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 • Fax------ 0466-31-2595

受付時間:月~金 9:00~20:00、土・日・祝日 9:00~17:00

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド) ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく

http://www.sonv.co.ip/di-world/

使っていただくためのホームページです。

Printed in Japan